

● 安全上のご注意 ●

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお 読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたし ます。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、使用するマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

この●安全上のご注意●では、安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区分してあります。

҈≜告

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

! 注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、<u>/</u>! 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【設計上の注意事項】

<u>/</u>警告

- データリンクが交信異常になったとき、マスタユニットのデータが保持されます。 交信状態情報を使って、システムが安全側に働くようにシーケンスプログラム上でインタロック回 路を構成してください。
- リモート入出力信号の中で、「使用禁止」の信号はシステムで使用しているためユーザで使用しないでください。万一、ユーザで使用(ON/OFF)された場合、ユニットとしての機能は保証できません。

!!注意

- RFIDインタフェースユニットとアンプ/アンテナ接続ケーブルの布設時は、主回路や動力線などと 結束したり、近接したりしないでください。
 - 100mm以上を目安に離してください。
 - ノイズにより誤動作の原因となります。
- 保管時は、保存周囲温度/湿度を守り、保管してください。 ユニットの誤動作、故障の原因になります。
- 電気設備に関する教育を受け十分な知識を有する人間のみ制御盤を開けることができるよう、制御盤に鍵を掛けるようにしてください。
- 非常停止スイッチは作業者が操作できるように制御盤外に設けてください。

 $A-1 \hspace{3.5cm} A-1$

【取付け上の注意事項】

注意

- ユニットは、本マニュアルに記載の一般仕様の環境で使用してください。一般仕様の範囲以外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
- ユニットは、DINレールまたは取付けネジにて、確実に固定し、取付けネジの規定トルク範囲で確実に締め付けてください。
 - ネジの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。
 - ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- ユニットの導電部分には直接触らないでください。
 - ユニットの誤動作、故障の原因になります。

【配線上の注意事項】

警告

配線作業などは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。 全相遮断しないと、製品の損傷、誤動作の恐れがあります。

注意

- FG端子は、シーケンサ専用のD種接地(第三種接地)以上で必ず接地を行ってください。 感電、誤動作の恐れがあります。
- 空き端子ネジは必ず規定トルク範囲 (0.42~0.58N・m) で締め付けてください。短絡の原因になります。
- 圧着端子は適合圧着端子を使用し、規定のトルクで締め付けてください。・ 先開形圧着端子を使用すると、端子ネジがゆるんだ場合に脱落し、故障の原因になります。
- アンテナのケーブルはユニットのコネクタに確実に装着してください。装着後に、浮上がりがないかチェックしてください。接触不良により、誤入力、誤出力の原因になります。
- ユニットに接続する通信ケーブルや電源ケーブルは、必ずダクトに納めるまたはクランプによる固定処理を行ってください。

ケーブルをダクトに納めなかったり、クランプによる固定処理をしていないと、ケーブルのふらつきや移動、不注意の引っ張りなどによるユニットやケーブルの破損、ケーブルの接触不良による誤動作の原因となります。

- ケーブル接続は、接続するインタフェースの種類を確認の上、正しく行ってください。 異なったインタフェースに接続または誤配線すると、ユニット、外部機器の故障の原因となります。
- 端子ネジの締付けは、規定トルク範囲で行ってください。端子ネジの締付けがゆるいと、短絡、誤動作の原因になります。端子ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による短絡、誤動作の原因になります。
- ユニットに接続された通信ケーブルや電源ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を手に持って引っ張らないでください。

コネクタ付きのケーブルは、ユニットに接続部分のコネクタを手で持って取り外してください。 端子台接続ケーブルは、端子台のネジを緩めてから取り外してください。

ユニットに接続された状態でケーブルを引っ張ると、ユニットやケーブルの破損、ケーブルの接続 不良による誤動作の原因となります。

- 電源を入れた状態でのアンテナケーブルの着脱は行わないでください。 故障の原因となります。
- ユニット内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因になります。
- 制御線や通信ケーブルは、主回路や動力線などと東線したり、近接したりしないでください。 100mm以上を目安として離してください。 ノイズにより、誤動作の原因になります。
- 外部供給電源は、+24Vと24Gの極性を逆に接続しないでください。 RFIDインタフェースユニットが動作しません。

【立上げ・保守時の注意事項】

♠ 警告

● 通電中に端子に触れないでください。 誤動作の原因になります。

注意

- ユニットの分解、改造はしないでください。故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
- ユニットの盤への取付け・取外しは、必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから 行ってください。

全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

- 端子台の着脱は、製品ご使用後、50回以内としてください。(JIS B 3502準拠) なお、50回を超えた場合は、誤動作の原因となる恐れがあります。
- 清掃, 端子ネジ, ユニット固定ネジの増し締めは, 必ずシステムで使用している外部供給電源を全相遮断してから行ってください。

全相遮断しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

ネジの締付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。

ネジを締め過ぎると、ネジやユニットの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。

- ユニットのケースは樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。 ユニットの破損の原因になります。
- ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れて、人体などに帯電している静電気を放電してください。

静電気を放電しないと、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

- 清掃時, シンナー, ベンゼン, アセトン, 灯油は使用しないでください。 ユニットの破損の原因になります。
- ケースの隙間から水や針金を入れないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆ 本製品は人体保護用の検出装置としては使用できません。 誤出力、誤動作により事故の恐れがあります。
- アンテナをアンプから着脱する際は、ユニットの電源を切ってから行ってください。 ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 複数のアンテナを設置される場合は、相互干渉により交信性能が低下する恐れがあります。 アンテナの取扱説明書に記載のアンテナ間の相互干渉を参照してください。
- 万一,製品に異常を感じた時には、すぐに使用を中止し、電源を切った上で、当社支店・営業所までご相談ください。

そのまま使用すると、ユニットの故障や誤動作の原因になります。

- 化学薬品、油の飛散する場所で使用しないでください。 ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 使用周囲温度、湿度を守り、使用してください。 ユニットの故障や誤動作の原因になります。
- 通電中は、コネクタに触らないでください。人体の静電気によるユニットの誤動作の原因になります。

【廃棄時の注意事項】

注注意

● 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

※取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

印刷日付	※取扱説明書番号		改	定	内	容	1 1 1 1 1 1	してめりまり。
2014年1月	50CM-D180158-A	初版印刷						

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。本書の一部または全部を弊社に断わりなく、いかなる形でも転載または複製することを堅くお断りします。

はじめに

このたびは、三菱電機エンジニアリング株式会社製RFIDインタフェースユニットをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、シーケンサの機能・性能を十分ご理解のうえ、正しくご使用くださるようお願いいたします。

目 次

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A- 5
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A- 6
目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A- 6
マニュアルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A- 9
総称・略称について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A-11
製品構成	A-12
第1章 概 要	1- 1~1- 2
1.1 RFIDインタフェースユニットの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1.2 RFIDインタフェースユニットの特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1- 2
第2章 システム構成	2- 1~2- 4
2.1 適用システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.2 バージョンの確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2. 2 / 、	2 2
9.3 全休構成	
2.3 全体構成······	2- 3
2.3 全体構成······ 2.4 構成機器一覧·····	······ 2- 3 ····· 2- 4
2.3 全体構成······ 2.4 構成機器一覧····· 第3章 仕 様	2- 3 2- 4 3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧······ 第3章 仕 様	3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧····· 第3章 仕 様 3.1 一般仕様·····	3- 1~3-29 3- 1
2.4 構成機器一覧····································	3- 1~3-29 3- 1 3- 2
2.4 構成機器一覧· 第3章 仕 様 3.1 一般仕様· 3.2 性能仕様· 3.3 機能·	3- 1~3-29 3- 1 3- 2 3- 2 3- 4
2.4 構成機器一覧・ 第3章 仕 様 3.1 一般仕様・ 3.2 性能仕様・ 3.3 機能・ 3.3.1 RUNモード・	3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧・ 第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧・ 第3章 仕 様 3.1 一般仕様・ 3.2 性能仕様・ 3.3 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧・ 第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
2.4 構成機器一覧・ 第3章 仕 様 3.1 一般仕様・ 3.2 性能仕様・ 3.3 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29 3- 1~3-29 3- 1 3- 2 3- 4 3- 4 3- 5 3- 5 3- 6 3- 11 3- 13 3- 18
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29 3- 1~3-29 3- 1~3-29 3- 1 3- 1 3- 1 3- 1 3- 1 3- 1 3- 1 3-
第3章 仕 様 3.1 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3- 1~3-29 3- 1~3-29 3- 1 3- 2 3- 4 3- 4 3- 5 3- 5 3- 6 3- 11 3- 13 3- 13 3- 18 3- 22 3- 23

A - 6

3.8 iQ Senso	r Solution(iQSS) · · · · · 3-25
3.8.1 iQSS	機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-25
3.8.2 iQSS	 適用システム・・・・・・・ 3-25
3.8.3 簡単	立上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	サモニタ······ 3-27
	プログラミング・・・・・・・・ 3-28
	ションブロック (FB) · · · · · · · · 3-29
,,,,,	
第4章 運転ま	での設定と手順 4- 1~4-14
4.1 取扱い上	の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4- 1
	定4-2
4.3 ユニット	の取付け方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2
4.3.1 設置	環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4- 2
	け位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2
4.3.3 ユニ	ットの取付け方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-3
4.3.4 DIN	ノールへの取付け······ 4- 4
4.4 運転まで	の設定と手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4- 6
4.5 各部の名	称4-7
4.6 データリ	ンクケーブルの配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
4. 6. 1 CC-L	ink専用ケーブルの配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
4.7 配 線	4-12
4.7.1 配線	上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12
	工》在总书名 4 12
4.7.2 外部	エッセ (12) 供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13 テナケーブルの着脱方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14
4.7.2 外部 4.7.3 アン	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13 テナケーブルの着脱方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-14
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST	供給電源用接続端子の配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの	供給電源用接続端子の配線4-13テナケーブルの着脱方法4-14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ	供給電源用接続端子の配線4-13テナケーブルの着脱方法4-14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ 5.3.1 ライ	供給電源用接続端子の配線4-13テナケーブルの着脱方法4-14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ 5.3.1 ライ	供給電源用接続端子の配線4-13テナケーブルの着脱方法4-14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ 5.3.1 ライ	供給電源用接続端子の配線・4-13テナケーブルの着脱方法・4-14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ 5.3.1 ライ 5.3.2 ライ	供給電源用接続端子の配線 4-13 テナケーブルの着脱方法 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトプ 5.3.1 ライ 5.3.2 ライ 5.3.2 ライ	供給電源用接続端子の配線 4-13 テナケーブルの着脱方法 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN= 5.1.3 TEST 5.2 IDタグの 5.3 ライトライ 5.3.1 ライテイ 5.3.2 ライ 5.3.2 ライ	供給電源用接続端子の配線・ 4-13 テナケーブルの着脱方法・ 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN 5.1.3 TEST 5.2 IDタグのプ 5.3.1 ライトライ 5.3.2 ライケークプログンプ 6.1 プロマンリー 6.2 コリー	供給電源用接続端子の配線 4-13 テナケーブルの着脱方法 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作モー 5.1.2 RUN 5.1.3 TEST 5.2 IDタイトラライ 5.3.1 ラライフィイ 5.3.2 ライクテークショウイイイ 6.2 プロマリライ 6.2 1 ライ	供給電源用接続端子の配線 4-13 テナケーブルの着脱方法 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 動い 5.1.3 TEST 5.2 IDタイの 5.3 ライトライ 5.3.1 ラインプイ 5.3.2 ラインプイ 6.2 プロマリラデ 6.2.1 デーイ 6.2.2 デーイ	供給電源用接続端子の配線・ ラナケーブルの着脱方法・4-13 カー14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・ モードの切換え方法・ モード・ モード・ サード・ コテクト機能・ トプロテクト設定方法・ トプロテクト解除方法・ トプロテクト解除方法・ ・ ラー15- 8 トプロテクト解除方法・ ラー8 トプロテクト解除方法・ ラー13との交信方法6- 1~6-39ミング時の注意事項・ ド・・ <br< td=""></br<>
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 動い 5.1.3 TEST 5.2 IDタイトライ 5.3.1 ライトライ 5.3.2 ラインフィイ 6.2 プロマリラディイ 6.2.1 デーイ 6.2.2 デーイ 6.2.4 UID!	供給電源用接続端子の配線 4-13 テナケーブルの着脱方法 4-14 ラミング前に知っておいていただきたい事項 5- 1~5-13 ド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.7.2 外部 4.7.3 アン 第5章 プログ 5.1 動作モー 5.1.1 動作 5.1.2 RUN 5.1.3 TEST 5.2 IDタイトラライ 5.3.1 ライトラライ 5.3.2 ライクトラライ 6.2 プロマリラデーイー 6.2.2 デーイー 6.2.3 UID! 6.2.5 イ	供給電源用接続端子の配線・ ラナケーブルの着脱方法・4-13 カー14ラミング前に知っておいていただきたい事項5- 1~5-13ド・・・ モードの切換え方法・ モード・ モード・ サード・ コテクト機能・ トプロテクト設定方法・ トプロテクト解除方法・ トプロテクト解除方法・ ・ ラー15- 8 トプロテクト解除方法・ ラー8 トプロテクト解除方法・ ラー13との交信方法6- 1~6-39ミング時の注意事項・ ド・・

A - 7

6.3 交信指定別制御方法6-	
6.3.1 トリガ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.3.2 オート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.3.3 リピートオート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.3.4 FIF0トリガ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.3.5 FIF0リピート・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6.4 サンプルプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- 6-	9
6.4.1 プログラミング手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
6.4.2 プログラム例の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.4.3 QCPU(Qモード)使用時のプログラム例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
6.4.4 LCPU使用時のプログラム例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・- 6-	
6.4.5 QnACPU使用時のプログラム例・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.4.6 ACPU/QCPU(Aモード)使用時のプログラム例(専用命令)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
6.4.7 ACPU/QCPU(Aモード)使用時のプログラム例(FROM/TO命令)・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
6.4.8 FXCPU使用時のプログラム例・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
第7章 トラブルシューティング 7- 1~7-	9
7.1 LED表示によるエラー確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・- 7-	
7.2 リモート入出力信号,リモートレジスタの読出し,書込みができない場合の確認方法······7-7.3 エラー詳細一覧············7-7-7.3 エラー詳細一覧···············7-	
7.3 エノー詳和一覧 7.4 マスタ局の「ERR.」LEDが点滅した場合のフロー・・・・・・・・・ 7-	
1.4 マグタ同のTERR. JLEDが点機した場合のフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
付 録 付- 1~付-	·11
付1 交信時間 (参考) 付-	
付2 処理時間 (参考) 付-	- 3
付3 外形寸法図····································	
	6
	6
付4.1 EMC指令適合のための要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付-	6 7 7
付4.1 EMC指令適合のための要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6 7 7 7 7
付4.1 EMC指令適合のための要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 付-	6 7 7 7 7

A-8

マニュアルについて

本製品に関連するマニュアルには、以下のものがあります。 必要に応じて販売店、弊社営業所もしくは三菱電機製品取扱店にお問い合わせくだ さい。

関連マニュアル

製品同梱マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号
ECL2-V680D1形RFIDインタフェースユニットユーザーズマニュアル (ハードウェア編)	50CM-D180157

当社製 CC-Linkマスタ・ローカルインタフェースボードマニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号
ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボードユーザーズマニュアル(ハードウェア編)	50CM-D180011
ECP-CL2BD形CompactPCI対応CC-Linkインタフェースボードユーザーズマニュアル (ドライバ・ユーティリティソフトウェアパッケージECP-CL2CUTW対応編)	50CM-D180001

三菱電機(株)製 CPUユニットマニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)
QCPUユーザーズマニュアル (ハードウェア設計・保守点検編)	SH-080472 (13JP56)
MELSEC-L CPUユニットユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)	SH-080874 (13J232)
A1N/A2N(S1)/A3NCPUユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3500 (13JG14)
A2U(S1)/A3U/A4UCPUユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3502 (13JG16)
A2A(S1)/A3ACPUユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3501 (13JG15)
小形ビルディングブロックタイプCPUユニットユーザーズマニュアル (ハードウェア編)	IB-68419 (13JA97)
A2USHCPU-S1/A2USCPU(S1)ユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3631 (13JM19)
A2USCPU(S1)ユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3499 (13JG13)
A2USCPU(S1) ユーザーズマニュアル	SH-3491 (13JA95)
A1SCPU/A1SCPUC24-R2/A2SCPUユーザーズマニュアル(詳細編)	SH-3504 (13JG33)
A1SJCPU(-S3)ユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3498 (13JG12)
A1SJHCPU/A1SHCPU/A2SHCPUユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3635 (13JM33)

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)
AOJ2HCPU(P21/R21)ユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3505 (13JG34)
Q2A(S1)/Q3A/Q4ACPUユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3532 (13JG73)
Q2AS (H) CPU (S1) ユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3587 (13JH44)
FX3Gシリーズ ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]	JY997D46001 (09R520)
FX3Uシリーズ ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]	JY997D16101 (09R515)
FX3GCシリーズ ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]	JY997D45301 (09R532)
FX3UCシリーズ ユーザーズマニュアル[ハードウェア編]	ЈҮ997D11601 (09R513)

三菱電機(株)製 CC-Linkマスタ・ローカルユニットマニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)
AJ61BT11形/A1SJ61BT11形CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3603 (13JH79)
AJ61QBT11形A1SJ61QBT11形CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-3604 (13JH80)
AnSHCPU/AnACPU/AnUCPU/QCPU-A (Aモード) プログラミングマニュアル (専用命令編)	SH-3437 (13J512)
MELSEC-Q CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットユーザーズマニュアル (詳細編)	SH-080395 (13JP15)
MELSEC-L CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットユーザーズマニュアル	SH-080880 (13J238)
FX3U-16CCL-Mユーザーズマニュアル	JY997D43501 (09R723)
Q80BD-J61BT11N/Q81BD-J61BT11形CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード ユーザーズマニュアル	SH-080526 (13JP66)

三菱電機(株)製 センサソリューションマニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)
iQ Sensor Solutionリファレンスマニュアル	SH-081132 (13JD31)

A - 10 A - 10

総称・略称について

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記に示す総称・略称を使って説明 します。

総称/略称	総称・略称の内容
RFIDインタフェース ユニット	ECL2-V680D1形CC-Link用オムロンV680シリーズ対応RFIDインタフェースユニットの総称。
V680シリーズ	オムロン㈱製RFIDシステム形V680シリーズの総称。
アンプ	RFIDインタフェースユニットに接続される非接触交信を行うためのアンプ部分。
アンテナ	RFIDインタフェースユニットに接続される非接触交信を行うためのアンテナ部分。
IDタグ	非接触交信における応答機側の総称。
UID	IDタグを識別するためのユニーク番号のこと。
GX Developer GX Works2	MELSECシーケンサソフトウェアパッケージの製品名。
プログラミングツール	GX Works2, GX Developerの総称。
FB	ファンクションブロックの略称。
iQSS	iQ Sensor Soutionの略称。 パートナ製品とシーケンサを,エンジニアリングツールにより一括管理するソリューション。
CSP+	CC-Linkファミリーシステムプロファイルの略称。 CC-Linkファミリー対応機器の立上げ、運用・保守のために必要な情報を記述するための仕様。
ACPU	A0J2HCPU, A1CPU, A2CPU, A2CPU-S1, A3CPU, A1SCPU, A1SCPUC24-R2, A1SHCPU, A1SJCPU, A1SJCPU-S3, A1SJHCPU, A1NCPU, A2NCPU, A2NCPU-S1, A3NCPU, A2SCPU, A2SCPU, A2ACPU, A2ACPU-S1, A3ACPU, A2UCPU, A2UCPU-S1, A2USCPU, A2USCPU-S1, A2USHCPU-S1, A3UCPU, A4UCPUの総称。
QnACPU	Q2ACPU, Q2ACPU-S1, Q2ASCPU, Q2ASCPU-S1, Q2ASHCPU, Q2ASHCPU-S1, Q3ACPU, Q4ACPUの総称。
QCPU (Aモード)	Q02CPU-A, Q02HCPU-A, Q06HCPU-Aの総称。
QCPU (Qモード)	Q00JCPU, Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, Q02HCPU, Q06HCPU, Q12HCPU, Q25HCPU, Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, Q12PRHCPU, Q25PRHCPU, Q00UJCPU, Q00UCPU, Q01UCPU, Q02UCPU, Q03UDCPU, Q04UDHCPU, Q06UDHCPU, Q10UDHCPU, Q13UDHCPU, Q26UDHCPU, Q26UDHCPU, Q03UDECPU, Q04UDEHCPU, Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q06UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU, Q26UDVCPU, Q13UDVCPU, Q26UDVCPU, Q26UDVC
LCPU	L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU-P, L26CPU-BT, L26CPU-PBTの総称。
マスタ局	データリンクシステムを制御する局。 1システムに1局必要になる。
ローカル局	CPUユニットを持ちマスタ局および他ローカル局と交信できる局。
リモートI/0局	ビット単位の情報のみを扱う局。 (外部機器との入出力を行う)
リモートデバイス局	ビット単位の情報とワード単位の情報を扱う局。(外部機器との入出力,アナログデータ変換)
リモート局	リモートI/0局およびリモートデバイス局の総称。
インテリジェント デバイス局	トランジェント伝送が行える局。(ローカル局を含む)
マスタユニット	マスタ局として使用できるユニットの総称。

A - 11 A - 11

総称/略称	総称・略称の内容
CD	リンク特殊リレー (CC-Link用)
SB	マスタ局/ローカル局のユニット動作状態、データリンク状態を示すビット単位の情報。
CW	リンク特殊レジスタ(CC-Link用)
SW	マスタ局/ローカル局のユニット動作状態、データリンク状態を示す16ビット単位の情報。
DV	リモート入力 (CC-Link用)
RX	リモート局からマスタ局にビット単位で入力される情報。
DV	リモート出力 (CC-Link用)
RY	マスタ局からリモート局にビット単位で出力される情報。
DW	リモートレジスタ (CC-Link用書込みエリア)
RWw	マスタ局からリモートデバイス局に16ビット単位で出力される情報。
DW.	リモートレジスタ (CC-Link用読出しエリア)
RWr	リモートデバイス局からマスタ局に16ビット単位で入力される情報。

<u>製品構成</u>

本製品の製品構成を次に示します。

形名	品 名	個 数
ECL2-V680D1形RFIDインタフェースユニット		1
ECL2-V680D1	ユーザーズマニュアル (ハードウェア編) (ユニットに同梱)	1
	フェライトコア (ユニットに同梱)	1

A - 12 A - 12

要 第1章 概

本ユーザーズマニュアルは、CC-Linkシステムのリモートデバイス局として使用する ECL2-V680D1形RFIDインタフェースユニットの仕様,取扱い,プログラミング方法など について説明しています。


RFIDインタフェースユニットは、三菱汎用シーケンサ(MELSEC-Qシリーズ、MELSEC-L シリーズ、MELSEC-Fシリーズ、MELSEC-Ans/QnASシリーズ、MELSEC-A/QnAシリーズ)の CC-Linkマスタ局と接続し、CC-Linkシステムのリモートデバイス局として、オムロン (株)製RFIDシステムV680シリーズのIDタグに読み書きすることができます。

本マニュアルで紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用する場合は、対象シ ステムにおける制御に問題がないことを十分検証してください。

1.1 RFIDインタフェースユニットの概要

RFIDインタフェースユニットは、V680シリーズのアンテナの接続チャンネルを装備 しており、CC-Link経由にて、V680シリーズのIDタグへの読み書きとシーケンサCPUと





1.2 RFIDインタフェースユニットの特長

RFIDインタフェースユニットの特長を以下に示します。

- (1) オムロン(株) 製RFIDシステムV680シリーズのCC-Link接続が可能です。 本製品によりオムロン(株) 製RFIDシステムV680シリーズをCC-Linkに接続できる ため、最大1200m(伝送速度156kbps時)の距離で分散制御できます。さらに、 CC-Linkの豊富な製品群を利用したRFIDセンサシステムの構築が実現できます。
- (2) 一度に最大122バイト*¹までのデータ読出し、書込みができます。 *1 リモートネットVer. 2モード、2局占有、拡張サイクリック設定8倍設定の 場合です。
- (3) オムロン(株) 製RFIDシステムV680シリーズのアンプ分離タイプのアンテナおよび アンプ内蔵タイプのアンテナすべてが使用できます。
- (4) 各種テスト機能を標準装備しています。
 - ・ 交信テスト機能では、シーケンスプログラムを動作させずにIDタグとの交信 可否を確認できます。
 - ・ 距離レベル測定機能では、アンテナの交信領域に対して、IDタグがどの程度の 距離(レベル)にあるか測定します。測定結果を00~06の7段階で確認できます。
 - ・ ノイズレベル測定機能では、アンテナ設置場所周辺のノイズレベルを測定します。
- (5) 様々なシステムに応じてモード選択ができます。
 - ・ リモートネットVer. 2モード・・・・ 新規にシステムを構築する場合に選択します。 適用可能なマスタユニットと組み合わせて、リモートデバイス局の接続台数を最大42 台まで増やすことができます。
 - ・ リモートネットVer.1モード・・・・ 従来のリモートネットモードの完全互換モードです。システムの拡大が必要ない場合に選択します。
 - リモートネット追加モード・・・・・ 従来のVer.1システムにVer.2対応子局を追加 する場合に選択します。
- (6) 三菱電機(株)製MELSOFT GX Works2で使用できるFB(ファンクションブロック)ライブラリを、当社FA関連製品webサイト(MEEFAN)および三菱電機(株)FAサイトからダウンロードすることにより、プログラムを簡単に作成できます。
- (7) 三菱電機(株)のiQ Sensor Solution(iQSS)により、シーケンサ・グラフィックオペレーションターミナル・エンジニアリングソフトウェアとの連携がより一層強化され、簡単立上げ、センサモニタ、簡単プログラミングが実現できます。

第2章 システム構成

RFIDインタフェースユニットのシステム構成について説明します。

2.1 適用システム

適用システムについて説明します。

(1) 適用組合せ

下記のマスタユニット, GX Works2ネットワークパラメータのモード設定/局情報 (局種別), ユニットのモード切換スイッチの設定による組み合わせで使用可能です。

表2.1 適用システム


○:使用可能 ×:使用不可

	GX Works2 ネットワークパラメータ設定		RFIDインタフェースユニットの モード切換スイッチ設定*1	
マスタユニット	モード設定	局情報(局種別)	0, 4 (Ver.1リモート デバイス局) (Ver.1対応子局)	5, 6, 7 (Ver.2リモート デバイス局) (Ver.2対応子局)
QJ61BT11 AJ61BT11 A1SJ61BT11 AJ61QBT11 A1SJ61QBT11	リモートネット Ver. 1モード	リモートデバイス局	0	×
0.101.071.1.1	リモートネット Ver. 1モード	リモートデバイス局	0	×
QJ61BT11N L26CPU-BT LJ61BT11 FX3U-16CCL-M ECP-CL2BD Q81BD-J61BT11 Q80BD-J61BT11N	リモートネット Ver.2モード	Ver.1リモート デバイス局	0	×
		Ver.2リモート デバイス局	×	0
	リモートネット	Ver.1リモート デバイス局	O*2	×
	追加モード	Ver.2リモート デバイス局	×	O*3

- *1 詳細は4.5節を参照してください。
- *2 既存のシステムでVer.2リモートデバイス局として使用している局番がある場合は、この局より前に、追加するVer.1リモートデバイス局の局番を設定してください。
- *3 既存のシステムで使用している局番より後に,追加するVer.2リモート デバイス局の局番を設定してください。

2.2 バージョンの確認方法


RFIDインタフェースユニットのバージョンの確認方法を示します。



2.3 全体構成

RFIDシステムの全体構成を示します。

アンテナ,アンプ,IDタグには、使用可能な組合せがありますので、オムロン(株)製RFIDシステムV680シリーズのカタログを参照してください。



IDタグ

2.4 構成機器一覧

RFIDインタフェースユニットを使用するための構成機器一覧を以下に示します。

表2.2 構成機器一覧

品 名	形名	備 考
RFIDインタフェース	ECL2-V680D1	V680シリーズ用RFIDインタフェースユニット アンテナ1台接続
ユニット		
アンプ	V680-HA63A	EEPROMタイプIDタグ (V680-D1KP□□) 用
	V680-HA63B	FRAMタイプIDタグ(V680-D2KF□□/V680-D8KF□□/V680-D32KF□□)用
	V680-HS51	IDタグとの交信用 φ18mmタイプ ケーブル長: 2m/12.5m
アンテナ	V680-HS52	IDタグとの交信用 φ22mmタイプ ケーブル長:2m/12.5m
(アンプ分離タイプ)	V680-HS63	IDタグとの交信用 40×53mmタイプ ケーブル長:2m/12.5m
	V680-HS65	IDタグとの交信用 100×100mmタイプ ケーブル長:2m/12.5m
アンテナ (アンプ内蔵タイプ)	V680-H01-V2	IDタグとの交信用 250×200mmタイプ ケーブル長:0.5m
	V680-D1KP52MT	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) φ8mmタイプ 金属埋込み可能
	V680-D1KP53M	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) φ10mmタイプ 金属埋込み可能
	V680-D1KP54T	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) φ20mmタイプ
	V680-D1KP66MT	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) 34×34mmタイプ 金属取付け可能
EEPROMタイプIDタグ	V680-D1KP66T	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) 34×34mmタイプ
	V680-D1KP66T-SP	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) 耐油, 耐薬品仕様
	V680-D1KP58HTN	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) φ80mmタイプ 耐熱仕様
	V680-D1KP52M-BT01	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) M10ボルト取付け
	V680-D1KP52M-BT11	メモリ容量1kバイト(1,000バイト) M8ボルト取付け
	V680-D2KF52M	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) φ8mmタイプ 金属埋込み可能
	V680-D2KF67M	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) 40×40mmタイプ 金属取付け可能
	V680-D2KF67	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) 40×40mmタイプ
	V680S-D2KF67M	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) 40×40mmタイプ 金属取付け可能
	V680S-D2KF67	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) 40×40mmタイプ
FRAMタイプIDタグ	V680-D2KF52M-BT01	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) M10ボルト取付け
	V680-D2KF52M-BT11	メモリ容量2kバイト(2,000バイト) M8ボルト取付け
	V680-D8KF67M	メモリ容量8kバイト(8,192バイト) 40×40mmタイプ 金属取付け可能
	V680-D8KF67	メモリ容量8kバイト(8,192バイト) 40×40mmタイプ
	V680-D8KF68	メモリ容量8kバイト(8,192バイト) 86×54mmタイプ
	V680-D32KF68	メモリ容量32kバイト(32,744バイト) 86×54mmタイプ
	V700-A40	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長: 2m
延長ケーブル	V700-A41	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長: 3m
	V700-A42	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長: 5m
	V700-A43	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長:10m
	V700-A44	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長:20m
	V700-A45	アンプV680-HA63A/63B接続用 ケーブル長:30m
	V700-A40-W	アンプ内蔵タイプアンテナV680-H01-V2接続用 ケーブル長: 2m/5m/10m/20m/30m
		1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

※ 2014年1月時点の構成です。最新のV680シリーズの構成およびアンプ,アンテナ,IDタグの組み合わせは、オムロン(株)製RFIDシステムV680シリーズのカタログを参照してください。

第3章 仕 様

RFIDインタフェースユニットの一般仕様,性能仕様,マスタユニットに対するリモート入出力信号,リモートレジスタの仕様について説明します。

3.1 一般仕様

表3.1 一般仕様

項目			仕	 様		
使用周囲温度	0~55℃					
保存周囲温度			-20~75	5℃		
使用周囲湿度		10)~90%RH,結	露なきこと		
保存周囲湿度		10)~90%RH,結	露なきこと		
			周波数	加速度	振幅	掃引回数
	JIS B 3502,	断続的な振動	5∼8.4Hz	_	3.5mm	Х, Ү, Z
耐振動	IEC61131-2	がある場合	8.4∼150Hz	9.8m/s^2	_	各方向10回
	に適用	連続的な振動	5∼8.4Hz	_	1.75mm	
		がある場合	8.4∼150Hz	4.9m/s^2	_	
耐衝擊	JI	JIS B 3502, IEC61131-2に適合(147m/s², XYZ3方向各3回)				
使用雰囲気			腐食性ガスが	ないこと		
使用標高*1	$0{\sim}2000\mathrm{m}$					
設置場所	制御盤内*4					
オーバボルテージ	пит					
カテゴリ*2	Ⅱ以下					
汚染度*3			2以下			

*1 シーケンサは、標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存しないでください。

使用した場合は, 誤動作する可能性があります。

- *2 その機器が公衆配電網から構内の機械装置にいたるまでの、どこの配電部に接続されていることを想定しているかを示します。
 - カテゴリIIは、固定設備から給電される機器などに適用します。
 - 定格300Vまでの機器の耐サージ電圧は2500Vです。
- *3 その機器が使用される環境における導電性物質の発生度合を示す指標です。 汚染度2は、非導電性の汚染しか発生しません。ただし、偶発的な凝結によって 一時的な導電が起こりうる環境です。
- *4 使用周囲温度,使用周囲湿度などの条件を満たしている環境であれば、制御盤内以外の環境でも使用可能です。

3.2 性能仕様

RFIDインタフェースユニットの性能仕様について説明します。

表3.2 性能仕様

			10.	2 1生能化核		
項目				仕 様		
形名				ECL2-V680D1		
	オムロン(株)製	V680-HA63A+V680-HS□□				
RFTD側	接続可能アンテナ			V680-HA63B+V680-H	$S \square \square$	
III ID [R]				V680-H01-V2		
	接続可能アンテナ台数			1台		
	CC-Link局種別			リモートデバイス	<u> </u>	
	CC-Linkバージョン			Ver. 1. 10およびVer		
	局番選択			2局占有時:局番1		
				4局占有時:局番1		
	伝送速度		156kbps/625k	bps/2.5Mbps/5Mbps/	10Mbps(選択可	
CC I : 1 /Bil		CC-Link バージョン	占有局数	拡張サイクリック 設定	データ 転送量* ¹	1回のID命令で 書込/読出可能 なデータ量
CC-Link側	占有局数と	Ver. 1. 10	2局占有		8ワード	10バイト
	データ転送量	ver. 1. 10	4局占有		16ワード	26バイト
				2倍設定	16ワード	26バイト
		Ver. 2. 0	2局占有	4倍設定	32ワード	58バイト
				8倍設定	64ワード	122バイト
				1.10対応CC-Link専用		
	接続ケーブル	CC-Link専用ケーブル(Ver. 1.00対応)				
		CC-Link専用高性能ケーブル(Ver. 1. 00対応)				
外部供給電流	原	DC20.4V~26.4V(DC24V -15%, +10%)(リップル率5%以内)				
	**	消費電流: 0. 33A (DC24V時)				
ノイズ耐量		DCタイプのノイズ電圧500Vp-p,ノイズ幅1μs, ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる				
フェー		フィス尚波数25~60Hzのフィスンミュレータによる DC外部端子一括-アース間 AC500V 1分間				
耐電圧						
絶縁抵抗		DC外部端子一括-アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上				
保護等級				IP2X	מ) ר	
外形寸法		65 (H) ×150 (W) ×45 (D) [mm]				
質量			7.501.0 7.5	0. 3kg 端子台「伝送回路, >		20]
外部接続	通信部,					_
方式	ユニット電源部	M3×5.2ネジ (締付けトルク範囲: 0.42~0.58N・m)				
		適合圧着端子の挿入枚数は2枚以内				
ユニット取付けネジ		平座金みがき丸付M4ネジ(締付けトルク範囲:0.79~1.08N・m) DINレールでの取付け可,6方向取付け可				
適用DINレー	- 1\z			Fe, TH35-7.5A1 (JIS		
週用DINレ	/*	• RAV1 25-2		で、11135 7.5A1(J13 に準拠)「適合電線サイ		
適合圧着端	7					_
四口上乍畑	1	・V2-MS3 (日本圧着端子製造株式会社), RAP2-3SL (日本端子株式会社), TGV2-3N (株式会社ニチフ) [適合電線サイズ:1.25~2.0mm²]				
		1072-317 (怀巧云仙一ソフ) [週百电豚リイス:1.25~2.Umm]				

*1 コマンドコード指定エリア等も含んだ値です。

ポイント

下記の条件をすべて満足する必要があります。

(1) リモートネットVer.1モードの場合

条件1

 $\{(1 \times a) + (2 \times b) + (3 \times c) + (4 \times d)\} \le 64$

a:1局占有ユニットの台数

b:2局占有ユニットの台数

c:3局占有ユニットの台数

d:4局占有ユニットの台数

条件2

 $\{(16 \times A) + (54 \times B) + (88 \times C)\} \le 2304$

A: リモートI/0局の台数≦64台

B: リモートデバイス局の台数≦42台

C:ローカル局, 待機マスタ局, インテリジェントデバイス局の台数≦26台

(2) リモートネットVer. 2モード, リモートネット追加モードの場合 条件1

 $\{(a+a2+a4+a8)+(b+b2+b4+b8)\times 2+(c+c2+c4+c8)\times 3 + (d+d2+d4+d8)\times 4\} \le 64$

条件2

 $\left[\left\{ (a \times 32) + (a2 \times 32) + (a4 \times 64) + (a8 \times 128) \right\} + \left\{ (b \times 64) + (b2 \times 96) + (b4 \times 192) + (b8 \times 384) \right\} + \left\{ (c \times 96) + (c2 \times 160) + (c4 \times 320) + (c8 \times 640) \right\} + \left\{ (d \times 128) + (d2 \times 224) + (d4 \times 448) + (d8 \times 896) \right\} \right] \le 8192$

条件3

 $\left[\begin{array}{l} \{\,(a \times 4) + (a2 \times 8) + (a4 \times 16) + (a8 \times 32)\,\} \end{array} \right. + \\ \left. \{\,(b \times 8) + (b2 \times 16) \right.$

 $+(b4\times32)+(b8\times64)$ + {(c×12)+(c2×24)+(c4×48)+(c8×96)}

 $+ \{(d \times 16) + (d2 \times 32) + (d4 \times 64) + (d8 \times 128)\} \} \le 2048$

a: 1局占有Ver.1対応子局, 1局占有Ver.2対応子局1倍設定の合計台数

b: 2局占有Ver.1対応子局,2局占有Ver.2対応子局1倍設定の合計台数

c: 3局占有Ver.1対応子局,3局占有Ver.2対応子局1倍設定の合計台数

d: 4局占有Ver.1対応子局,4局占有Ver.2対応子局1倍設定の合計台数

a2:1局占有Ver.2対応子局2倍設定の台数

b2:2局占有Ver.2対応子局2倍設定の台数

c2:3局占有Ver.2対応子局2倍設定の台数

d2:4局占有Ver.2対応子局2倍設定の台数

a4:1局占有Ver.2対応子局4倍設定の台数

b4:2局占有Ver.2対応子局4倍設定の台数

c4:3局占有Ver.2対応子局4倍設定の台数

d4:4局占有Ver.2対応子局4倍設定の台数

a8:1局占有Ver.2対応子局8倍設定の台数

b8:2局占有Ver.2対応子局8倍設定の台数

c8:3局占有Ver.2対応子局8倍設定の台数

d8:4局占有Ver.2対応子局8倍設定の台数

条件4

 $\{(16 \times A) + (54 \times B) + (88 \times C)\} \le 2304$

A: リモートI/0局の台数≦64台

B: リモートデバイス局の台数≦42台

C:ローカル局,待機マスタ局,インテリジェントデバイス局の台数≦26台

3.3 機能

RFIDインタフェースユニットには、RUNモードとTESTモードの2つの動作モードがあります。

各モードの機能を次に示します。

3.3.1 RUNモード

シーケンサ運転中に使用するモードです。

表3.3 RUNモード機能一覧

機能	命令	内 容	参照先
	リード	IDタグからデータを読出します。*1	6.2.1項
読出し	UIDリード	IDタグのUID(個別識別番号)を読出します。	6.2.4項
が出し	イニシャルデータ 設定値リード	イニシャルデータ設定値を読出します。	6.2.6項
書込み	ライト	IDタグヘデータを書込みます。*1	6.2.2項
初期化	データフィル	指定したデータでIDタグのデータを初期化します。	6.2.3項
管理	ノイズ測定	アンテナ周囲のノイズ環境を測定します。	6.2.5項

^{*1} EQ-V680D1/EQ-V680D2形RFIDインタフェースユニットのエラー訂正付きリード, エラー訂正付きライト,データチェックで扱うデータと互換性はありません。

3.3.2 TEST ₹ - F

RFIDシステムを立ち上げるときやメンテナンスを行うときに、RFIDインタフェース ユニット前面のモード切換えスイッチをTESTモードにするか、シーケンスプログラム にてTESTモード実行要求(RYn5)をONすることにより使用します。

表3.4 TESTモード機能一覧

機能	内 容	参照先
交信テスト	IDタグからデータの読出しを行います。 IDタグからのデータ読出し不具合が発生した場合,その不具合がシーケンスプログラムまたは,アンテナ,IDタグのどちらに起因しているかを確認できます。	5. 1. 3項(2)
距離レベル測定	IDタグの設置距離の最大交信距離(実力)に対する余裕度を確認できます。 設置位置の調整に使用してください。	
ノイズレベル測定	アンテナ設置場所周辺に、IDタグとの交信に悪影響を及ぼすノイズが発生しているか確認できます。	5.1.3項(4)

3.4 リモート入出力信号

3.4.1 リモート入出力信号一覧

RFIDインタフェースユニットのリモート入出力信号一覧を以下に示します。 リモート入力(RX)はRFIDインタフェースユニットからマスタユニットへの入力信号, リモート出力(RY)はマスタユニットからRFIDインタフェースユニットへの出力信号を 意味します。

表3.5 リモート人出力信号一覧			
信号方向:RFIDインタ	^ヌ フェースユニット→マスタユニット	信号方向:マスタユニ	-ット→RFIDインタフェースユニット
リモート入力(RX)	信号名称	リモート出力(RY)	信 号 名称
RXn0	使用禁止		
RXn1	区/17天正	RYn0∼RYn3	使用禁止
RXn2	ID交信完了	KIIIO TKIIIS	(文/17 宗止
RXn3	ID-BUSY		
RXn4	ID命令完了	RYn4	ID命令実行要求
RXn5	エラー検出	RYn5	TESTモード実行要求
$RXn6\sim RX(n+k)7^{*1}$	使用禁止	RYn6	結果受信
KAHO' ~ KA (H+K) /	使用亲血	$RYn7\sim RY(n+k)7^{*1}$	使用禁止
$RX(n+k)8^{*1}$	イニシャルデータ処理要求フラグ	$RY(n+k)8^{*1}$	イニシャルデータ処理完了フラグ
RX(n+k)9*1	イニシャルデータ設定完了フラグ	RY(n+k)9*1	イニシャルデータ設定要求フラグ
$RX(n+k)A^{*1}$	使用禁止	$RY(n+k)A^{*1}$	使用禁止
$RX(n+k)B^{*1}$	リモートREADY	$RY(n+k)B\sim RY(n+k)F^{*1}$	使用禁止
$RX(n+k)C\sim RX(n+k)F^{*1}$	使用禁止	KI (II+K) D' ~KI (II+K) F	使用禁止

表3.5 リモート入出力信号一覧

ポイント

使用禁止の入出力信号は、システムで使用しているため、ユーザでは使用できません。万一、シーケンスプログラムでON/OFFした場合、RFIDインタフェースユニットとしての機能は保証できません。

*1 モード切換えスイッチの設定により、リモート入力 (RX) , リモート出力 (RY) のkは、次のようになります。

モード切換え リモート入力(RX) リモート出力(RY) 考 スイッチ設定値 先頭 先頭 最後 最後 Ver. 1対応4局占有 0 RXn0 RX(n+7)FRYn0 RY(n+7)FRX/RY各128点 1 3 Ver. 1対応2局占有 RX(n+3)FRY(n+3)F4 3 RXn0 RYn0 RX/RY各64点 Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:2倍 5 5 RXn0 RX(n+5)FRYn0 RY(n+5)FRX/RY各96点 Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:4倍 В RXn0 RX(n+B)FRYn0 RY(n+B)FRX/RY各192点 Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:8倍 7 17 RXn0 RX(n+17)FRYn0 RY(n+17)FRX/RY各384点

表3.6 リモート入出力信号範囲

n:局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

n:局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

k:モード切換えスイッチの設定値*1により、割り付けられたアドレス。

3.4.2 リモート入出力信号詳細

RFIDインタフェースユニットのリモート入出力信号の詳細説明を次に示します。

(1) リモート入力信号

表3.7 リモート入力信号詳細

デバイスNo.	信号名称	表3./ リモート人刀信号詳細 内容
RXn2	ID交信完了	A
RXn3	ID-BUSY	 (1) ID命令実行要求(RYn4)をONすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた 時点でONされます。 (2) ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた 時点でOFFされます。 (3) TESTモード時は、常時ONします。 (4) タイミングチャートは、ID命令完了(RXn4)の項目を参照してください。

デバイスNo.	信号名称	内 容
RXn4	ID命令完了	(1) ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID命令の実行完了で、正常時はID命令完了(RXn4)がONされ、異常時はエラー検出(RXn5)がONされます。 (2) ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でOFFされます。 (3) タイミングチャートを以下に示します。 ① ID命令の実行内容をリモートレジスタ(RWw)に設定します。 ② ID命令実行要求(RYn4)のONでID-BUSY(RXn3)がONされ、①の設定内容に従ってID命令が実行されます。 ③ ID命令の実行完了で、正常時はID命令完了(RXn4)がONされます。 ④ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると、ID-BUSY(RXn3)およびID命令完了(RXn4)がOFFされます。 ▶ RFIDインタフェースユニットで実施トレジスタ(RWw) ID命令実行要求(RYn4) ID-BUSY(RXn3) ID命令実行要求(RYn4) ID-BUSY(RXn3) ID命令実行要求(RYn4) ID命令実行要求(RYn4) IDの令実行要求(RYn4) IDの令実行
RXn5	エラー検出	【RUNモード】 (1) ID命令実行要求 (RYn4) をONすると、ID命令の異常完了でエラー検出 (RXn5) が ONされます。 (2) ID命令実行要求 (RYn4) をOFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた 時点でOFFされます。 (3) ID命令の異常完了の場合は、ID命令完了 (RXn4) はONされません。▶ RFIDインタフェースユニットで実施▶ シーケンスプログラムで実施 エラー解除指令 ID命令実行要求 (RYn4) ID-BUSY (RXn3) ID命令完了 (RXn4) エラー検出 (RXn5) エラー詳細 (RWrm+1H) 0 エラー詳細 (RWrm+1H)

デバイスNo.	信号名称	内 容
RXn5	エラー検出	【イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をONしたとき、交信指定エリア(RWwm+OH)または処理指定エリア(RWwm+2H)に範囲外の値を指定した場合に、エラー詳細(RWrm+1H)にエラー詳細を格納し、本フラグはONされます。 (2) イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をOFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でOFFされます。 (3) イニシャルデータ設定が異常完了の場合もイニシャルデータ設定完了フラグ(RX(n+k)9)はONされます。 (4) ウォッチドグタイマエラー発生時にはONされません。(「RUN」LEDが消灯されます。) ▶ RFIDインタフェースユニットで実施 → シーケンスプログラムで実施 エラー解除指令 イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9) エラー検出(RXn5) エラー詳細(RWrn+1H) 0 エラー詳細(RWrn+1H)
RX(n+k)8	イニシャルデータ 処理要求フラグ	(1) 電源投入後またはリセット後、RFIDインタフェースユニットはイニシャルデータの設定を要求するために、イニシャルデータ処理要求フラグ (RX (n+k)8)をONします。 (2) イニシャルデータ処理完了フラグ (RY (n+k)8)をONすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でOFFされます。▶ RFIDインタフェースユニットで実施シーケンスプログラムで実施ソーケンスプログラムで実施プラグ (RX (n+k)8) イニシャルデータ 設定完了フラグ (RX (n+k)9) イニシャルデータ 設定要求フラグ (RY (n+k)9) イニシャルデータ 設定要求フラグ (RY (n+k)9) 初期化実行 リモートレジスタ (RWw) リモートREADY (RX (n+k)B)

デバイスNo.	信号名称	内 容
RX (n+k) 9	イニシャルデータ 設定完了フラグ	 (1) イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をONすると、イニシャルデータ設定完了後にONされます。 (2) イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をOFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でOFFされます。 (3) タイミングチャートは、イニシャルデータ処理要求フラグ(RX(n+k)8)の項目を参照してください。
RX(n+k)B	リモートREADY	 (1) 電源投入後またはリセット後、イニシャルデータ設定を完了し、RFIDインタフェースユニットの準備が完了した時点でONされます。 (2) イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k)9) を ONすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でOFFされます。 (3) イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k)9) を OFFすると、RFIDインタフェースユニットが受付けた時点でONされます。 (4) TESTモード中はOFFされます。 ーー▶ RFIDインタフェースユニットで実施シーケンスプログラムで実施・シーケンスプログラムで実施フラグ (RX (n+k)9) イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k)9)

n: 局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

k:モード切換えスイッチの設定値により、割り付けられたアドレス。

(2) リモート出力信号

表3.8 リモート出力信号詳細

デバイスNo.	信号名称	内 容		
RYn4	ID命令実行要求	(1) シーケンスプログラムでONすると、リモートレジスタ(RWw)に設定された内容のID命令を実行します。(2) タイミングチャートは、ID命令完了(RXn4)の項目を参照してください。		
RYn5	TESTモード実行要求	(1) シーケンスプログラムでONすると、TESTモードを実行します。		
RYn6	結果受信	この信号は、交信指定にリピートオート、FIFOリピートを設定した場合のみ使用します。 (1) 次のIDタグとの交信を行うときのトリガ信号として使用します。 (2) タイミングチャートを以下に示します。 ①ID命令完了(RXn4)のONで結果情報を取得し、結果受信(RYn6)をONします。 ②結果受信(RYn6)をONするとID命令完了(RXn4)がOFFします。 ③ID命令完了(RXn4)のOFFで結果受信(RYn6)をOFFします。 ▶ RFIDインタフェースユニットで実施 シーケンスプログラムで実施 ID命令完了(RXn4) 結果受信(RYn6) ① ② ③		
RY (n+k) 8	イニシャルデータ 処理完了フラグ	(1) 電源投入後またはリセット後のイニシャルデータ処理要求時、イニシャルデータ処理完了後にONにします。(2) タイミングチャートは、イニシャルデータ処理要求フラグ(RX(n+k)8)の項目を参照してください。		
RY (n+k) 9	イニシャルデータ 設定要求フラグ	 (1) イニシャルデータ設定または変更時にONにします。 (2) タイミングチャートは、イニシャルデータ処理要求フラグ(RX(n+k)8)の項目を参照してください。 (3) ID命令を実行中は、イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をONしても実行されません。ID命令実行要求(RYn4)をOFFにしてID命令が完了してからONにしてください。 (4) TESTモード中は、イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)をONしても実行されません。 		

n:局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

k: モード切換えスイッチの設定値により、割り付けられたアドレス。

3.5 リモートレジスタ

(1) リモートデバイス局のリモートレジスタの割付け

表3.9 リモートレジスター覧

動作モード	授受方向	アドレス	内 容	初期値	参照項
		RWwm + OH	交信指定エリア	0	3.6.1項(1)
	マスタユニット	$RWwm\!+\!1H$	交信設定エリア	0	3.6.1項(2)
	\	RWwm + 2H	処理指定エリア	0	3.6.1項(3)
	RFIDインタフェース	RWwm+3H	オート系コマンド待ち時間設定エリア	0	3.6.1項(4)
イニシャル データ設定	ユニット	RWwm+4H \sim *1	使用禁止	0	_
	RFIDインタフェース	RWrm+OH	ユニット状態格納エリア	0	3.6.1項(5)
	ユニット	RWrm+1H	エラー詳細格納エリア	0	3.6.1項(6)
	↓ マスタユニット	RWrm+2H ∼ *1	使用禁止	0	_
		RWwm+0H	コマンドコード指定エリア	0	3.6.2項(1)
	マスタユニット	RWwm+1H	先頭アドレス指定エリア	0	3.6.2項(2)
	↓ RFIDインタフェース	RWwm+2H	処理点数指定エリア	0	3.6.2項(3)
DINJ - le	コニット	RWwm+3H \sim *1	書込みデータ指定エリア1 ~ *2	0	3. 6. 2項(4)
RUNモード	RFIDインタフェース ユニット	RWrm+OH	ユニット状態格納エリア	0	3.6.2項(5)
		RWrm+1H	エラー詳細格納エリア	0	3.6.2項(6)
		RWrm+2H	使用禁止	0	_
	マスタユニット	RWrm $+3H$ \sim *1	読出しデータ格納エリア1 ~ *2	0	3. 6. 2項(7)
	マスタユニット	RWwm + OH	テスト動作モード指定エリア	0	3.6.3項(1)
TESTモード	↓ RFIDインタフェース ユニット	RWwm+1H \sim *1	使用禁止	0	_
		RWrm+OH	ユニット状態格納エリア	0	3.6.3項(2)
	RFIDインタフェース ユニット	RWrm+1H RWrm+2H	使用禁止	0	_
	\downarrow	RWrm+3H	処理結果格納エリア	0	3.6.3項(3)
	マスタユニット	RWrm+4H ∼ *1	使用禁止	0	_

m:局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

ポイント

- (1) 使用禁止のデバイスはシステムで使用しているため、ユーザで使用しないでください。
 - 万一、ユーザで使用した場合、正常な動作は保証できません。
- (2) MELSEC-AシリーズのFROM/TO命令で32ビットデータを読み書きするときは、偶数アドレスから読み書きをしてください。奇数アドレスから読み書きを行った場合、32ビットデータの泣き別れが発生する可能性があります。

*1 モード切換えスイッチの設定により、最終アドレスは以下のようになります。

表3.10 リモートレジスタ最終アドレス

モード切換え	最終アドレス		備考		
スイッチ設定値	RWw	RWr	備 考		
0	RWwm+FH	RWrm+FH	Ver. 1対応4局占有 RWw/RWr各16点		
1~3	_	_	-		
4	RWwm+7H	RWrm+7H	Ver. 1対応2局占有 RWw/RWr各8点		
5	RWwm+FH	RWrm+FH	Ver.2対応2局占有 拡張サイクリック設定:2倍 RWw/RWr各16点		
6	RWwm+1FH	RWrm+1FH	Ver.2対応2局占有 拡張サイクリック設定:4倍 RWw/RWr各32点		
7	RWwm+3FH	RWrm+3FH	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:8倍 RWw/RWr各64点		
8∼F	_	_	-		

m: 局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

*2 モード切換えスイッチの設定により、RUNモード時のアドレスと内容は以下のようになります。

表3.11 リモートレジスタ アドレス範囲

モード切換え スイッチ設定値	アドレス	内 容	備考
0	$\begin{array}{cccc} \text{RWwm} + 3\text{H} & \sim & \text{RWwm} + \text{FH} \\ \hline \text{RWrm} + 3\text{H} & \sim & \text{RWrm} + \text{FH} \end{array}$	書込みデータ指定エリア1~13 読出しデータ格納エリア1~13	Ver. 1対応4局占有 13点(26バイト)
1~3	_	_	_
4	$\begin{array}{cccc} \text{RWwm} + 3\text{H} & \sim & \text{RWwm} + 7\text{H} \\ \text{RWrm} + 3\text{H} & \sim & \text{RWrm} + 7\text{H} \end{array}$	書込みデータ指定エリア1~5 読出しデータ格納エリア1~5	Ver. 1対応2局占有 5点(10バイト)
5	RWwm+3H ∼ RWwm+FH RWrm+3H ∼ RWrm+FH	書込みデータ指定エリア1~13 読出しデータ格納エリア1~13	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 2倍 13点(26バイト)
6	RWwm+3H ∼ RWwm+1FH RWrm+3H ∼ RWrm+1FH	書込みデータ指定エリア1~29 読出しデータ格納エリア1~29	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 4倍 29点(58バイト)
7	RWwm+3H ∼ RWwm+3FH RWrm+3H ∼ RWrm+3FH	書込みデータ指定エリア1~61 読出しデータ格納エリア1~61	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:8倍 61点(122バイト)
8∼F	_	_	_

m: 局番設定により、マスタ局に割り付けられたアドレス。

3.6 リモートレジスタの詳細

3.6.1 イニシャルデータ設定

(1) 交信指定エリア(RWwm+OH)

IDタグの状態(静止中または移動中)により、交信指定方法を選択します。 交信指定別の制御方法の詳細については、6.3節交信指定別制御方法を参照して ください。

イニシャルデータ設定要求フラグ (RY(n+k)9) の立上りで設定した内容が有効になります。

表3.12 交信指定エリア

指定値*3	名 称	説明
		(1) ID命令実行要求(RYn4)のONで、アンテナの交信領域内にある静止中のIDタグと交
0000н	トリガ*1	信します。
		(2) アンテナの交信領域内には、IDタグを一つだけにしてください。
		(1) ID命令実行要求(RYn4)のON後、アンテナの交信領域内を移動中のIDタグが検出
0001н	オート	されるのを待って交信します。
		(2) アンテナの交信領域内には、IDタグを一つだけにしてください。
		(1) ID命令実行要求(RYn4)のON後、アンテナの交信領域内を移動中のIDタグが検出
		されるのを待って交信します。
		(2) 交信領域内に留まるIDタグとは、交信しません。
0002н	リピートオート	(3) レスポンス送信終了後は、再度移動してくるIDタグの接近待ち状態となり、
		次々に連続してIDタグと交信を実行し、ID命令実行要求(RYn4)のOFFで交信を停
		止します。
		(4) アンテナの交信領域内には、IDタグを一つだけにしてください。
		(1) ID命令実行要求(RYn4)のON後、アンテナの交信領域内にある動作可能なIDタグ
		と交信します。
		(2) 交信終了後は、IDタグを動作禁止状態にします。
0003н	FIF0トリガ*2	(3) 一度交信を行ったIDタグが交信領域内にある場合,再度,同じIDタグとは交信
		しません。
		(4) IDタグと交信時、アンテナの交信領域内にある動作可能なIDタグは一つだけに
		してください。
	FIF0リピート*2 ((1) ID命令実行要求(RYn4)のON後、アンテナ交信領域を移動中の動作可能なIDタグ
		が検出されるのを待って交信します。
		(2) 交信終了後は、IDタグを動作禁止状態にします。
0004н		(3) 一度交信を行ったIDタグが交信領域内にある場合,再度,同じIDタグとは,交
		信しません。
		(4) IDタグと交信時、アンテナの交信領域内にある動作可能なIDタグは一つだけに
		してください。
		(5) レスポンス送信終了後は、再度移動してくるIDタグの接近待ち状態となり、
		次々に連続してIDタグと交信を実行し、ID命令実行要求(RYn4)のOFFで交信を停
		止します。

- *1 デフォルトはトリガに設定されています。
- *2 V680-D1KP□□との交信では使用できません。
- *3 範囲外の値を指定した場合は、エラー検出(RXn5)がONされます。設定している内容は更新されません。

(2) 交信設定エリア(RWwm+1H)

表3.13に示す交信設定の選択をします。

イニシャルデータ設定要求フラグ (RY(n+k)9) の立上りで設定した内容が有効になります。

表3.13 交信設定エリア

ビット	名 称	内 容*1
0	ライトベリファイ設定	ライトコマンド実行時,正常に書込めたことをRFIDインタフェースユニットで自動的に確認するライトベリファイ機能の実行の有無を設定します。 0:実行有り 1:実行無し
1	IDタグ交信速度設定* ²	標準の交信速度設定では、IDタグとの交信時間が長い場合に、交信時間を短縮するために設定します。 0:標準モード 1:高速モード
2	ライトプロテクト機能 (IDタグへの書込み禁止機能) の有効/無効を設定しま ライトプロテクト設定 0:有効 1:無効	
3	リード/ライト データコード設定* ⁸	リード/ライトデータコードを指定します。 0: ASCII/HEX変換なし 1: ASCII/HEX変換あり
4~15	未使用	0:固定**

*1 デフォルトは、次のように設定されています。

 ライトベリファイ設定
 : 実行する

 IDタグ交信速度設定
 : 標準モード


 ライトプロテクト設定
 : 有効

リード/ライトデータコード設定 : ASCII/HEX変換なし


*2 交信指定エリア(RWwm+OH)でFIFOトリガ、FIFOリピートを指定した場合は、IDタグ交信速度設定で 高速モードを設定しても標準モードの交信速度となります。

*3 ASCII/HEX変換の例を次に示します。

① ASCII/HEX変換: なし,データ格納順:上位→下位,処理点数:2



② ASCII/HEX変換: あり,データ格納順:上位→下位,処理点数:4



ASCII/HEX変換ありの場合, 処理点数指定エリア (RWwm+2H)には, IDタグにリード, ライトするASCII のバイト数を設定してください。

ASCII/HEX変換ありに設定してIDタグからリードした場合,変換元データに16進数で表せられないコード ("0" ~ "9", "A" ~ "F"以外) が存在する場合は,エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビット14 がON し,エラー検出 (RXn5) がON されます。

処理点数指定エリア (RWwm+2H) で指定した処理点数が奇数の場合は,エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビット0が0N し,エラー検出 (RXn5)が0Nされます。

ASCII/HEX変換はリード、ライトコマンド時のみ有効です。データフィル、UIDリード、ノイズ測定時はASCII/HEX変換は行われません。

*4 1を設定した場合は、エラー検出(RXn5)がONされます。設定している内容は更新されません。


(3) 処理指定エリア(RWwm+2H)

IDタグのリード、ライトを実行する場合のデータ格納順を選択します。


表3.14 処理指定エリア

名 称	指定値*5	処理内容*1*2	使用可能コマンド
二、 万 按 如顺	0000н	上位→下位*3	リード ライト データフィル
データ格納順	0001н	下位→上位*4	リード,ライト,データフィル

- *1 イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)の立上りで設定した内容が有効になります。
- *2 デフォルトは上位→下位に設定されています。
- *3 上位→下位の例を以下に示します。



*4 下位→上位の例を以下に示します。



*5 範囲外の値を指定した場合は、エラー検出(RXn5)がONされます。設定している内容は更新されません。

(4) オート系コマンド待ち時間設定エリア (RWwm+3H)

オート系コマンド (オート, リピートオート, FIF0リピート) で, ID命令実行要求 (RYn4) をONしてからIDタグの応答を待つ時間をBCDで設定します。

イニシャルデータ設定要求フラグ(RY(n+k)9)の立上り時の設定で動作します。

表3.15 オート系コマンド待ち時間設定エリア

設定値*1	内 容*2
0000	IDタグからの応答があるまで、ID命令を継続して実行します。
0001~9999	設定値[BCD]×0.1秒間,IDタグが検出されない場合,タグ不在エラーでID命令を停止し,エラー
0001, 09999	検出がONします。

- *1 BCD以外の値を設定した場合は、エラー検出(RXn5)がONされます。設定している内容は更新されません。
- *2 デフォルトは、0000H (IDタグからの応答があるまで、ID命令を継続して実行します。) に設定されています。

(5) ユニット状態格納エリア(RWrm+0H)

3.6.2項(5) ユニット状態格納エリア(RWrm+0H)を参照してください。

(6) エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)

イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k)9) を0Nしたとき,交信指定エリア (RWwm+0H) または処理指定エリア (RWwm+2H) に範囲外の値を指定した場合に,ビット0 (ID命令異常) が0Nされます。

イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k) 9) をOFF すると、エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビットはOFF されます。

3.6.2 RUNモード

(1) コマンドコード指定エリア(RWwm+OH)

IDタグに対する処理内容をコマンドコードで指定します。 ID命令実行要求(RYn4)の立上り時の設定で動作します。

表3.16 コマンドコード指定エリア

コマンドコード	コマンド名称
0000н	リード
0001н	ライト
0006н	データフィル
000Сн	UIDリード
0010н	ノイズ測定
0020н	イニシャルデータ設定値リード

(2) 先頭アドレス指定エリア(RWwm+1H)

IDタグに対してリード、ライト、データフィルを実行する場合のIDタグの先頭ア ドレスを指定します。

ID命令実行要求(RYn4)の立上り時の設定で動作します。

(3) 処理点数指定エリア(RWwm+2H)

IDタグに対してリード、ライト、データフィルを実行する場合の処理バイト数を 指定します。

ID命令実行要求(RYn4)の立上り時の設定で動作します。

表3.17 処理点数指定エリア

モード切換えスイッチの設定により、処理点数の範囲は表3.17のようになります。

モード切換え 処理点数範囲

モード切換え	地理点 数靶面		3 271		
スイッチ 設定値	リード*1*2	ライト* ^{1*2}	データフィル	備考	
0	1~	-26	0001н~0800н	Ver. 1対応4局占有	
			0000H:全データ指定	13点(26バイト)	
1~3	-	_	_	_	
4	1.0	-10		Ver. 1対応2局占有	
4	1	-10		5点 (10バイト)	
	1~26			Ver. 2対応2局占有	
5				拡張サイクリック設定:2倍	
			0001н∼0800н	13点 (26バイト)	
			0000㎡ 5000㎡ 0000㎡ 0000㎡ 全データ指定	Ver. 2対応2局占有	
6	1~	-58	000011. 王/ /1日元	拡張サイクリック設定:4倍	
				29点 (58バイト)	
				Ver. 2対応2局占有	
7	1~	122		拡張サイクリック設定:8倍	
				61点(122バイト)	
8∼F	_		_	_	

^{*1} ASCII/HEX変換ありの場合, IDタグにリード, ライトするASCIIのバイト数を設定してください。

3 - 183 - 18

^{*2} リード, ライトでASCII/HEX変換あり, 奇数を指定した場合は, エラー詳細格納エリア(RWrm+1H) のビット0が0Nされ、エラー検出(RXn5)が0Nされます。

(4) 書込みデータ指定エリア1~(RWwm+3H~)

IDタグのライトまたはデータフィルを実行する場合の書込みデータを格納します。

(a) ライトデータの格納範囲

モード切換えスイッチの設定により、ライトデータの格納範囲は表3.18のようになります。

表3.18 書込みデータ指定エリア範囲

	我0.10		I
モード切換え スイッチ設定値	アドレス	内 容	備 考
0	RWwm+3H∼RWwm+FH	書込みデータ指定エリア1~13	Ver. 1対応4局占有 13点(26バイト)
1~3	_	_	_
4	RWwm+3H∼RWwm+7H	書込みデータ指定エリア1~5	Ver. 1対応2局占有 5点(10バイト)
5	RWwm+3H∼RWwm+FH	書込みデータ指定エリア1~13	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 2倍 13点(26バイト)
6	RWwm+3H∼RWwm+1FH	書込みデータ指定エリア1~29	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 4倍 29点(58バイト)
7	RWwm+3H∼RWwm+3FH	書込みデータ指定エリア1~61	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:8倍 61点(122バイト)
8∼F	_	_	_

(b) データフィルデータの格納範囲 データフィルデータは書込みデータ指定エリア1(RWwm+3H)に格納します。

(5) ユニット状態格納エリア(RWrm+OH)

RFIDインタフェースユニットの動作状態を格納します。 RUNモード時、TESTモード時共に有効です。

表3.19 ユニット状態格納エリア

ビット	名 称	内 容
0	アンテナエラー	0:正常またはアンテナ未接続 1:使用できないアンテナが接続されています。
1	未使用	0:固定
2	TESTモード	0: RUNモード中 1: TESTモード中
3~15	未使用	0:固定

(6) エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)

ID命令実行要求 (RYn4) を ON してエラー発生時、エラー内容に対応したビットが ON されます。

ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)の全ビットはOFFされます。

表3.20 エラー詳細格納エリア

ビット	名 称	内 容
0	ID命令異常	指定されたイニシャルデータ設定またはID命令に誤りがあった場合にONされます。 ASCII/HEX変換時,リード/ライトで処理点数が奇数バイトの場合にONされます。
1	未使用	_
2	未使用	_
3	未使用	-
4	未使用	_
5	未使用	_
6	未使用	-
7	IDシステムエラー3	IDシステムエラー
8	IDシステムエラー2	IDシステムエラー
9	IDシステムエラー1	IDシステムエラー
10	タグ不在エラー	アンテナの交信領域内に,交信可能なIDタグが存在しない場合にONされます。
11	プロテクトエラー	ライトプロテクト設定された領域に書き込みした場合にONされます。
12	タグ通信エラー	IDタグとの交信が正常に終了しなかった場合にONされます。
13	アドレスエラー	IDタグのアドレス指定可能範囲を超えて、読出し、書き込みを実行しようとした場合にONされます。
14	ベリファイエラー ASCII/HEX変換エラー	IDタグへ正常に書き込みができなかった場合にONされます。 ASCII/HEX変換ありでリードしたときにタグに変換不可データが含まれていた場合にONされます。
15	アンテナ異常	アンテナまたはアンプが接続されていないか、故障している場合にONされます。

(7) 読出しデータ格納エリア1~(RWrm+3H~)

IDタグに対してリード, UIDリード, ノイズ測定, イニシャルデータ設定値リード を実行した場合の読出しデータが格納されます。

(a) リードデータの格納範囲

モード切換えスイッチの設定により、リードデータの格納範囲は次のようになります。

表3.21 読出しデータ指定エリア範囲

モード切換え スイッチ設定値	アドレス	内 容	備考
0	RWwn+3H∼RWwn+FH	読出しデータ指定エリア1~13	Ver. 1対応4局占有 13点(26バイト)
1~3	_	-	_
4	RWwn+3H∼RWwn+7H	読出しデータ指定エリア1~5	Ver. 1対応2局占有 5点(10バイト)
5	RWwn+3н∼RWwn+Fн	読出しデータ指定エリア1~13	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 2倍 13点(26バイト)
6	RWwn+3н∼RWwn+1FH	読出しデータ指定エリア1~29	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定: 4倍 29点(58バイト)
7	RWwn+3H∼RWwn+3FH	読出しデータ指定エリア1~61	Ver. 2対応2局占有 拡張サイクリック設定:8倍 61点(122バイト)
8∼F	_		_

(b) UIDリードの格納範囲

UIDリードを実行した場合に読み出される個別識別番号(8バイト)は、読出しデータ格納エリア1~4(RWrm+3H~RWrm+6H)に格納されます。

(c) ノイズ測定結果の格納範囲

ノイズ測定を実行した場合の測定結果(測定データの平均値,最大値,最小値)は読出しデータ格納エリア1~3(RWrm+3H~RWrm+5H)に格納されます。

表3.22 ノイズ測定測定結果

		-
アドレス	エリア	内 容
RWrm+3H	読出しデータ格納エリア1	平均値(0~99)
RWrm+4H	読出しデータ格納エリア2	最大値(0~99)
RWrm+5H	読出しデータ格納エリア3	最小値(0~99)

(d) イニシャルデータ設定値リードの格納範囲

イニシャルデータ設定値リードを実行した場合の結果(交信指定,交信設定,処理指定,オート系コマンド待ち時間設定)は,読出しデータ格納エリア1~ $4(RWrm+3H\sim RWrm+6H)$ に格納されます。

表3.23 イニシャルデータ設定値リード結果

アドレス	エリア	内 容
RWrm+3H	読出しデータ格納エリア1	交信指定(3.6.1項(1)参照)
RWrm+4H	読出しデータ格納エリア2	交信設定(3.6.1項(2)参照)
RWrm+5H	読出しデータ格納エリア3	処理指定(3.6.1項(3)参照)
RWrm+6H	読出しデータ格納エリア4	オート系コマンド待ち時間設定 (3.6.1項(4)参照)

3.6.3 TESTモード

(1) **テスト動作モード指定エリア**(**RWwm+OH**) 実行するテスト内容を設定します。

表3.24 テスト動作モード指定エリア

設定値	内 容
0000H, 下記以外の値	交信テスト
00A0H	距離レベル測定
00С0Н	ノイズレベル

(2) ユニット状態格納エリア(RWrm+OH)

3.6.2項(5) ユニット状態格納エリア(RWrm+OH)を参照してください。

(3) 処理結果格納エリア(RWrm+3H)

テストの実行結果が格納されます。 結果はアンプ側のLEDでも確認できます。


表3.25 処理結果格納エリア

テスト内容	データ形式		処理時間/測定結果/ エラーコード
	正常時	"処理時間"	0001~9999[BCD] (単位:10ms)
交信テスト	異常時	"EO" + "エラーコード"	70:タグ通信エラー 72:タグ不在エラー 79:IDシステムエラー1 7A:アドレスエラー 7C:アンテナ異常
距離レベル測定	動作時	"AO" + "測定結果"	00~06H[BCD] (距離が遠いときに00H)
	異常時	"EO" + "エラーコード"	7C:アンテナ異常
) /	動作時	"CO" + "測定結果"	00~99H[BCD](最大值)
ノイズレベル	異常時	"EO" + "エラーコード"	7C: アンテナ異常

3.7 CC-Linkファミリーシステムプロファイル(CSP+)

CC-Linkファミリーシステムプロファイル(CSP+)は、CC-Linkファミリー接続ユニットの立ち上げ、運用・保守のために必要な情報を記述するための仕様です。

CC-Link協会から無償ダウンロードできます。 http://www.cc-link.org/



3.7.1 CSP+適用システム

(1) システム構成

本CSP+が適用可能なシステム構成を以下に示します。

(a) CC-LinkマスタユニットがLJ61BT11またはL26CPU-BT* /L26CPU-PBT* の場合 * CC-Link機能内蔵CPUユニット



表3.26 CSP+適用CC-Linkマスタユニット

適用するCC-Linkマスタユニット	適用するシリアルNo.
LJ61BT11, L26CPU-BT, L26CPU-PBT	シリアルNo.の上5桁が14112以降

(b) CC-LinkマスタユニットがQJ61BT11Nの場合



表3.27 CSP+適用CC-Linkマスタユニット

適用するCC-Linkマスタユニット	適用するシリアルNo.
QJ61BT11N	シリアルNo.の上5桁が14112以降

(2) エンジニアリングツール

本CSP+が使用できるエンジニアリングツールのバージョンを以下に示します。

表3.28 CSP+適用エンジニアリングツール

適用するエンジニアリングツール	適用するバージョン
GX Works2	1.95Z以降

3.8 iQ Sensor Solution(iQSS)

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機(株)製 iQ Sensor Solution(iQSS)に対応しており、RFIDシステムの簡単立上げ、センサモニタ、簡単プログラミングを実現できます。

3.8.1 iQSS機能一覧

表3.29 iQSS機能一覧

機能	内 容	参照先
簡単立上げ	システム立ち上げ時や改造時に、センサの接続情報を簡単に確認できます。	3.8.3項
センサモニタ	統一した操作で多種多様なセンサをモニタできます。	3.8.4項
簡単プログラミング	センサのラベル情報を簡単にインポートできます。 インポートしたラベル名はプログラムに流用できます。	3. 8. 5項

3.8.2 iQSS適用システム

iQSSで使用可能なシーケンサとバージョンを下記に示します。

表3.30 iQSS適用ユニット

ユニット名	形名
LCPU*1	LO2CPU, LO2SCPU, LO2CPU-P, LO6CPU, LO6CPU-P, L26CPU, L26CPU-P, L26CPU-BT, L26CPU-PBT
CC-Linkマスタユニット	LJ61BT11*1

*1 通信ユニットに接続されている機器の検出は、シリアルNo. の上5 桁が15052以降で対応しています。

iQSSの各機能に対応するエンジニアリングツールとバージョンを下記に示します。


表3.31 iQSS適用エンジニアリングツール

機能	エンジニアリングツール	バージョン
簡単立上げ - 接続機器の自動検出機能		1.95Z以降
簡単立上げ - 接続機器と構成の照合機能	GX Works2	1.492N以降
センサモニタ	GA WOFKSZ	1.95Z以降
簡単プログラミング		1.95Z以降

iQSSではCSP+ファイルを予めプロファイル登録しておく必要があります。3.7節 CC-Linkファミリーシステムプロファイル(CSP+)を参照してください。

3.8.3 簡単立上げ

- (1) 実際に接続されたシステム構成からCC-Link マスタユニットに接続されている スレーブ局を検出し、CC-Link 構成ウィンドウに反映します。そのため、シス テム立上げが容易にできます。
- (2) 実システム構成と、現在表示しているシステム構成を照合できます。システム立ち上げ時の修正が容易にできます。
- (3) エンジニアリングツールの操作方法は三菱電機(株)製 iQ Sensor Solutionリファレンスマニュアルを参照してください。



3.8.4 センサモニタ

CC-Link マスタユニットに接続されているiQSS 対応機器の状態が表示されます。 CC-Link 対応通信ユニットの状態が、モニタ情報ウィンドウに表示されます。 そのため、システムの保守コストを削減できます。

エンジニアリングツールの操作方法は三菱電機(株)製 iQ Sensor Solutionリファレンスマニュアルを参照してください。




ポイント

センサモニタはリモートネットVer.2モード,リモートネット追加モードには未対応です。

3.8.5 簡単プログラミング

ECL2-V680D1のラベル情報を簡単にインポートでき、インポートしたラベル名はプログラムに流用できます。プログラミングの効率化とデバイスの入力ミスの防止に役立ちます。エンジニアリングツールの操作方法は、三菱電機(株)製 GX Works2オペレーティングマニュアルを参照してください。



ポイント

デバイス割付確認で作成したグローバルラベル用のCSVファイルを読み込み,変換/コンパイルを実行すると、次のようなエラーが発生します。

「ラベル'xxxxxx'は,ラダープログラムでは使用できないデータ型,または,サポートしていない使用方法です。」(エラーコード C9526)

この場合, グローバルラベル設定画面で, エラーとなるリンクレジスタ(RWw, RWr)のデータ型をワード[符号無し]/ビット列[16ビット]からワード[符号付き]に変更して, 変換/コンパイルを実行してください。

くたさい	~					
(変更	前)					
_	•	グローバルラベル	レ設定 Glo ×			
		クラス	ラベル名	データ型	定数值	デバイス
	75	VAR_GLOBAL -	St3_イニシャルデータ処理完了	ピット		Y1 078
	76	VAR_GLOBAL -	St3 イニシャルテータ設定要求	<u> Pok</u>		Y1 079
	77	VAR_GLOBAL -	St3ユニット状態	ワード[符号ない]/ビット列[16ビット]		W1 08
	78	VAR_GLOBAL -	」St3_エラ〜詳細	ワード[符号なし]/ピット列[16ピット]		W1 09
	79	VAR_GLOBAL -	St3.読出データ1	ワード[符号なし]/ピット列[16ピット]		WI OB
	80	VAR_GLOBAL -	St3.読出データ2	ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		WI OC
	81	VAR_GLOBAL -	│St3.読出データ3 ・	. ワード[符号なし]/ピット列[16ピット]		WI OD
/ 						
(変更		グローバルラベル	レ設定 Glo ×			
(変更		<mark>グローバルラベ</mark> ルラベルラベル	レ設定 Glo ×	データ型	定数值	デバイス
(変更		クラス		データ型ピット	 定数值	デバイス Y1 078
(変更	•	クラス	ラベル名		 定数值	
(変更	75	クラス VAR_GLOBAL 、	ラベル名 ・ St3_イニシャルデータ処理完了	ピット	定数值	Y1 078
(変更	75 76	カラス VAR_GLOBAL 、 VAR_GLOBAL 、	ラベル名 ・ St3_イニシャルデータ処理完了 ・ St3_イニシャルデータ設定要求	변화 변화 - 변화 - 명(符号付き) - 명(符号付き)	 定数值	Y1 078 Y1 079
(変更	75 76 77	757 VAR_GLOBAL • VAR_GLOBAL •	ラベル名 - St3-イニシャルデータ処理完了 - St3-イニシャルデータ設定要求 - St3-ユニット状態 - St3-エラー詳細 - St3 読出データ1	ビット だット ワード(符号付き) ワード(符号付き) ワード(符号付き)	 定数值	Y1 078 Y1 079 W1 08
(変更	75 76 77 78	757. VAR.GLOBAL VAR.GL	ラベル名 ・ St3-イニシャルデータ処理完了 ・ St3-イニシャルデータ設定要求 ・ St3-ユニット状態 ・ St3-エラー詳細	변화 변화 - 변화 - 명(符号付き) - 명(符号付き)	 定数值	Y1 078 Y1 079 W1 08 W1 09

3.9 ファンクションブロック (FB)

下表のファンクションブロックライブラリ (FB) を用意しております。 ファンクションブロックライブラリ (FB) は下記URL からダウンロードできます。

MEEFAN http://www.mee.co.jp/sales/fa/meefan/index.html

三菱電機FAサイト http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/

表3.32 ファンクションブロック(FB)一覧

No.	機能名	内容
1	イニシャルデータ設定	コマンドを実行するときのイニシャルデータの設定を行います。
2	IDタグのリード	IDタグからデータを読み出します。
3	IDタグのライト	IDタグへデータを書き込みます。
4	IDタグのデータフィル	指定したデータでIDタグのデータを初期化します。
5	IDタグのUIDリード	IDタグのUID(個別識別番号)を読み出します。
6	ノイズ測定	アンテナ周囲のノイズ環境を測定します。
7	ユニット状態読出し	ユニット状態を読み出します。
8	イニシャルデータ設定値リード	イニシャルデータ設定値を読み出します。

ファンクションブロックライブラリの詳細につきましては、リファレンスマニュアルを参照してください。

第4章 運転までの設定と手順

RFIDインタフェースユニットを使用するシステムにおいて、運転までの設定と手順、各部の名称および、配線などについて説明します。

ポイント

RFIDインタフェースユニットのご使用に際しては、本マニュアルの巻頭に示している●安全上のご注意●を一読してください。

4.1 取扱い上の注意事項

RFIDインタフェースユニット単体の取扱い上の注意事項について説明します。

- (1) RFIDインタフェースユニットのケースは、樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えないようにしてください。
- (2) ユニットに触れる前には、必ず接地された金属などに触れ、人体などに帯電している静電気を放電してください。
- (3) ユニット取付けネジなどの締付けは、下記の範囲で行ってください。 締付けがゆるいと短絡、故障、誤動作の原因になります。

表4.1 ネジ締付トルク

	14.10
ネジの箇所	締付けトルク範囲
ユニット取付けネジ (M4ネジ)	0.79∼1.08N • m
端子台端子ネジ (M3ネジ)	0.42∼0.58N • m
端子台取付けネジ (M3.5ネジ)	0.68∼0.98N • m

- (4) DINレール使用時、DINレールは下記の点に注意して取り付けてください。
 - (a) 適用DINレール形名(JIS C 2812に準拠) TH35-7.5Fe TH35-7.5Al
 - (b) DINレール取付けネジ間隔 DINレールを取り付ける場合は200mm以下のピッチでネジ締めしてください。
- (5) RFIDインタフェースユニットをDINレールに取り付けるときは、ユニット下部のDINレール用フックの中心線上を指でカチッと音がするまで押さえてください。



(6) RFIDインタフェースユニットに使用できるCC-Linkケーブルの形名,仕様,メーカ についてはCC-Link協会のホームページ(http://www.cc-link.org/)を参照してください。

4.2 局番の設定

RFIDインタフェースユニットの局番設定により、リモート入出力信号および読み書きデータが格納されるマスタユニットのバッファメモリアドレスが決まります。 詳細は、ご使用のマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

4.3 ユニットの設置環境と取付け位置

4.3.1 設置環境

(1) 設置場所

RFIDインタフェースユニットの設置にあたっては、次のような環境を避けて取り付けてください。

- ・周囲の温度が0~55℃の範囲を超える場所
- ・周囲の湿度が10~90%RHの範囲を超える場所
- ・急激な温度変化で、結露が生じる場所
- ・腐食性ガス, 可燃性ガスのある場所
- ・じんあい、鉄粉など導電性のある粉末、オイルミスト、塩分、有機溶剤の多い場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・強電界, 強磁界の発生する場所
- ・本体に直接振動や衝撃が伝わるような場所

(2) 取付け位置

RFIDインタフェースユニットは平らな面に取り付けてください。取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力が加わり、不具合の原因になります。


4.3.2 取付け位置

4 - 2

RFIDインタフェースユニットを制御盤などに取り付ける場合,通風をよくするため,またはユニット交換を容易にするために,ユニット周囲と構造物や隣接するユニットとは、下図の距離を設けてください。

DINレール取付時のみ、他のユニットとの密着設置は可能です。

アンテナケーブルのケーブル屈曲半径40mm以上となるように取り付けてください。




4.3.3 ユニットの取付け方向


RFIDインタフェースユニットは6方向に取付けが可能です。 また、DIN レールによる取付けも可能です。



天井取付け



正面取付け



たて取付け



天地逆取付け



平面取付け


4.3.4 DINレールへの取付け

ポイント


DINレール止め金具の使用方法は、一例として記載しています。ご使用のDINレール 止め金具の説明書に従って、ユニットを固定してください。

(1) 取付け手順


RFIDインタフェースユニットをDINレールに取り付ける手順を示します。




1. ユニットの上側のツメをDINレールの上側にひっかけます。



2. ユニットのDINレール取付け用フックが「カチッ」と音がするまで奥に押し込みます。



3. DINレール止め金具のネジをゆるめます。



4. DINレール止め金具の下のツメをDINレールの下側にひっかけます。

DINレール止め金具の前面にある矢印を確認して上下を合わせてください。



5. DINレール止め金具の上のツメをDINレールの上側にひっかけます。

6. DINレール止め金具をユニットの左端までスライドさせます。



7. DINレール止め金具に刻印されている矢印とは逆方法に押さえ、ネジをドライバで締め付けます。




8. 同様の手順で、ユニットの右側にもDINレール止め金具を取り付けます。


右側に取り付ける場合は、DINレール止め金具を上下逆に取り付けますので取り扱いに注意ください。

ポイント

DINレールの端からスライドさせて取り付けないでください。ユニット背面の金具が破損する恐れがあります。



(2) 取りはずし手順




- 1. DINレール止め金具を取りはずします。 取付け手順と逆の要領で取りはずしてください。
- 2. DINレール用取付けフックをマイナスドライバで押し下げながら、ユニットの下部を引き寄せてユニットをDINレールから取りはずします。
- (3) 適用DINレール形名(JIS C 2812に準拠)
 - TH35-7.5Fe
 - TH35-7. 5A1
- (4) DINレール取付けネジ間隔

DINレールを取り付ける場合は、200mm以下のピッチでネジ締めしてください。

(5) DINレール止め金具

DINレールに装着できる止め金具を使用してください。

4.4 運転までの設定と手順



4.5 各部の名称

RFIDインタフェースユニットの各部の名称について説明します。




表4.2 各部の名称

番号	名 称	内 容			
			電源投入状態表示		
		PW	点灯:電源 入		
			消灯:電源 切		
			正常運転表示		
			点灯:RUNモードを正常運転中		
		RUN	点滅:TESTモードを正常運転中		
		KUN	消灯: 異常		
			ハードウェア異常		
			・WDTエラー発生		
			CC-Linkデータ交信状態表示		
		L RUN	点灯:交信正常時		
			消灯:交信断時(タイムオーバーエラー)		
			CC-Linkデータ送信状態表示		
		SD	点灯: データ送信中		
			消灯: データ未送信		
			CC-Linkデータ受信状態表示		
		RD	点灯: データ受信中		
1	表示LED		消灯: データ未受信		
			CC-Linkエラー表示		
			点灯: 交信データエラー時(CRCエラー), 局番, 伝送速度設定スイッチ設定エラー		
			一定間隔で点滅: 通電中に局番設定スイッチ,伝送速度設定スイッチの設定を変		
		L ERR.	更したとき。		
			不定間隔で点滅: 終端抵抗を付け忘れている。ユニット, CC-Link専用ケーブル		
			がノイズの影響を受けているとき。		
			消灯:交信正常時		
			動作状態表示		
		BSY.	点灯: ID命令実行中およびTESTモード実行中		
			消灯: 待機中		
			交信完了状態表示		
		NOM.	点灯: ID命令正常完了時またはTESTモード正常完了時		
			消灯:待機中または異常完了		
			エラー有無表示		
		EDD	点灯:エラー発生		
		ERR.	点滅:TESTモード交信テストでエラー発生		
			消灯:正常		

番号	名 称		内 容							
		STATION NO. 工場出荷時の 局番は必ず1 1~64以外を	の"1" O設定は 〜64の筆 設定した	, "20", " , "2", "4" すべてOFFです。 随囲で設定しま こ場合はエラー することはでき	, "8" で 。 す。 となり, 「	局番の1の(立を設定しま	きす。		
		局番		10の位			1 <i>0</i> .)位		
		问钳	40	20	10	8	4	2	1	
		1	OFF	OFF	OFF	0FF	OFF	0FF	ON	
	局番設定	2	OFF	OFF	0FF	0FF	OFF	ON	OFF	
2	スイッチ	3	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	ON	ON	
	STATION NO. 40 20 10 8 4 2 1	4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	
		:	:	:	:	:	:	:	:	
	ON □□□□□□□	10	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	0FF	
		11	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	
		:	:	:	:	:	:	:	:	
		64	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	0FF	
		(例)局番を	(例) 局番を"32"に設定するときは,下記のようにスイッチ設定を行います。							
		局番		10の位	の位		1の位			
			40	20	10	8	4	2	1	
		32	OFF	ON	ON	0FF	OFF	ON	0FF	
		=n.⇔ <i>l</i> :	設定を		設定ス	スイッチ			伝送速度	
		設定値		4		2	1	123	达迷度	
	伝送速度設定	0		OFF	01	FF	OFF	1	56kbps	
	スイッチ	1		OFF	0]	FF	ON	6	25kbps	
3	4 2 1	2		OFF		DN	OFF		.5Mbps	
		3		OFF)N	ON		. OMbps	
	ON ↑ ⊟⊟⊟	伝送速度は	心ポレ	ON 記の範囲で設定		FF	OFF		10Mbps	
			工場出荷時の設定はすべてOFFです。 上記以外の設定をするとエラーとなり、「L ERR.」LEDが点灯します。							
				用端子台です。						
	伝送,ユニット	端子名称								
	伝送,ユーツト 電源用端子台	DA								
	DA DG +24V 24G DB SLD [J(FG)	7.00		(Y_I ; rl·市田	ケーブ n ±s	这结地了.			
4		DG	GC-Link		ル LIIIK守片	ink専用ケーブル接続端子				
	666	SLD								
		FG		Ι	種(第三種	() 接地用抱	E続端子			
		+24V 24G			外部供給	電源用接続	端子			
		246								


設定値 Ver. 占有局数 設定 転送量 TEST 0 Ver. 1対応 4局占有 16ワード RUN 1 2 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 3 4 Ver. 1対応 2倍 16ワード RUN 5 2倍 16ワード RUN 4倍 32ワード 8倍 64ワード テスト内容 タ信テスト 9 距離レベル測定 TEST A ノイズレベル測定 カイズレベル測定 使用禁止 使用禁止	内 容					
(a) 発生時にユニットをリセットしてECL2-V680D1を初期化します。 CC-Link Ver. ・占有局数・拡張サイクリック設定,RUN/TESTモード切換え用のスペートでは、	CC-Linkの伝送速度設定の変更 局系の変更 モード切換う ハードウェア異党 WDTエラー					
設定値 CC-Link Ver. l対応 占有局数 拡張サイクリック 設定 示送量 TEST EST EST EST EST EST EST EST EST ES						
設定値 Ver. 占有局数 設定 転送量 TEST 0 Ver. 1対応 4局占有 16ワード RUN 1 2 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 使用禁止 3 4 Ver. 1対応 8ワード 2倍 16ワード RUN 5 2倍 16ワード 8倍 64ワード 7 8倍 64ワード 32ワード 8倍 64ワード テスト内容 9 距離レベル測定 TEST A ノイズレベル測定 カイズレベル測定 使用禁止 使用 B C 使用禁止 使用	イッチ					
1 2 使用禁止 使用	Eード/ モード					
(6) 使用禁止 使用 使用 </th <td>モード</td>	モード					
(6) 3 4 Ver. 1対応 2倍 16ワード RUN- 1 を						
### A Ver. 1対応	用禁止					
6 Ver. 2対応 2局占有 2倍 16ワード 4倍 32ワード 8倍 64ワード 7 テスト内容 8 交信テスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C D 使用禁止 E						
6 Ver. 2対応 2局占有 4倍 32ワード 8倍 64ワード 7 テスト内容 タ信テスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C 使用禁止 使用禁止						
6 Ver. 2対応 4倍 32ワード 8倍 64ワード 7 テスト内容 5 万スト内容 8 交信テスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C 使用禁止 使用禁止	モード					
⑥ スイッチ テスト内容 8 交信テスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C D 使用禁止 E	·					
(6) 8 交信テスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C D 使用禁止 E						
8 交信アスト 9 距離レベル測定 A ノイズレベル測定 B C D 使用禁止 E 使用禁止						
A ノイズレベル測定 B C 使用禁止 E						
B C D 使用禁止 E	モード					
C 使用禁止 D 使用禁止						
使用禁止 E						
E	用禁止					
■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ノフ目のゴ					
IDタグのリード,ライトの転送量は,3.5節 リモートレジスタ(1)リモートデバー モートレジスタの割付けを参照してください。	1~回グリ					
	にするため					
にはリセットスイッチをONしてください。	/ 3/2-/					
※使用禁止を設定した場合はエラーとなり、「ERR.」LEDが点灯する。CC-Linkデ	ータ交信し					
ない。 (「RUN」 LEDは点灯する。)						
アンテナ接続						
コネクタ						
① ANTENNA アンテナ接続用のコネクタです。	アンテナ接続用のコネクタです。					
® コニット取付け コニットを取り付けるためのネジ穴です。						
⑨ DINレール用 DINレールにユニットを取り付けるためのフックです。	DINレールにユニットを取り付けるためのフックです。					

4.6 データリンクケーブルの配線

CC-LinkシステムにRFIDインタフェースユニットを接続する場合のCC-Link専用ケーブルの配線について説明します。

4.6.1 CC-Link専用ケーブルの配線

RFIDインタフェースユニットのCC-Link専用ケーブル接続例を示します。



*1 Ver. 1.10対応のCC-Link専用ケーブルまたはCC-Link専用ケーブル (Ver. 1.00対応)を使用時は、 110Ω 1/2W(茶茶茶)の終端抵抗を接続してください。 CC-Link専用高性能ケーブル (Ver. 1.00対応)を使用時は、 130Ω 1/2W(茶橙茶)の終端抵抗を接続してください。

ポイント

データリンク上の両端のユニットには、必ずマスタユニット付属の"終端抵抗"を接続してください。(DA-DB間に接続)

4.7 配 線

RFIDインタフェースユニットの配線について説明します。

4.7.1 配線上の注意事項

<u>/</u>!注意


- 主回路線や動力線との近接や東線は行わないでください。 ノイズやサージ誘導の影響を受け誤動作の原因になります。 少なくとも上記とは100mm以上離して布設するようにしてください。
- FG端子は、シーケンサ専用のD種接地(第三種接地)以上で必ず接地を行ってください。

感電, 誤動作の恐れがあります。

● 外部供給電源は、+24Vと24Gの極性を逆に接続しないでください。 RFIDインタフェースユニットが動作しません。


4.7.2 外部供給電源用接続端子の配線

外部供給電源用接続端子への配線は下図のように行ってください。



外部供給電源用接続端子は下記の(1)の電源に接続してご使用ください。

- (1) UL1310 に従うクラス2 電源ユニットまたはUL1585 に従うクラス2 トランスを電源とする最大電圧30Vrms (42. 4Vピーク)以下の回路(クラス2回路)
 - ・電源ラインに重畳しているノイズに対しては、RFIDインタフェースユニットの みで問題ありませんが、さらにラインフィルタを介して電源を供給することに より、大地間のノイズを大幅に減衰させることができます。



4.7.3 アンテナケーブルの着脱方法

アンテナケーブルを着脱する場合は、下記のように行ってください。

(1) 装着方法

- ① コネクタのケーブル固定部を持って本体の白点印とコネクタの白点印を合わせて挿入してください。
- ② コネクタがロックするまでまっすぐに押します。




ポイント

リング部を押してもロックされませんので、必ずケーブル固定部を持って押して ください。

(2) 取外し方法

① リング部を持ってまっすぐに引き抜きます。



ポイント

ケーブル固定部を持って引き抜くことはできません。ケーブルを無理に引っ張らないでください。

! 注意

● 電源を入れた状態でのアンテナケーブルの着脱は 行わないでください。故障の原因となります。

第5章 プログラミング前に知っておいていただきたい事項

5.1 動作モード

RFIDインタフェースユニットの動作モードにはRUNモードとTESTモードがあります。

5.1.1 動作モードの切換え方法

動作モードは、次に示すいずれかの方法で切り換えます。

① RFIDインタフェースユニット前面のモード切換えスイッチの場合

設定値	RUNモード/TESTモード
0, 4~7	RUNモード
8∼A	TESTモード

② シーケンスプログラムの場合(モード切換えスイッチの設定値:0,4~7)

TESTモード実行要求(RYn5)	RUNモード/TESTモード
0FF	RUNモード
ON	TESTモード

5.1.2 RUNモード

RUNモードでは全てのコマンドが使用できます。

表5.1 RUNモード機能一覧

機能	コマンド	内 容	参照先
	リード	IDタグからデータを読出します。*1	6.2.1項
読出し	UIDリード	IDタグのUID(個別識別番号)を読出します。	6.2.4項
前山 し	イニシャルデータ 設定値リード	イニシャルデータ設定値を読出します。	6.2.6項
書込み	ライト	IDタグヘデータを書込みます。*1	6. 2. 2項
初期化	データフィル	指定したデータでIDタグのデータを初期化します。	6.2.3項
管理	ノイズ測定	アンテナ周囲のノイズ環境を測定します。	6.2.5項

*1 EQ-V680D1/EQ-V680D2形RFIDインタフェースユニットのエラー訂正付きリード, エラー訂正付きライト,データチェックで扱うデータと互換性はありません。

5.1.3 TESTモード

RFIDシステムの設置、メンテナンス、トラブルシューティングの際に使用します。

表5.2 TESTモード機能一覧

モード	内 容	参照先				
	IDタグからデータの読出しを行います。					
交信テスト	IDタグからのデータ読出し不具合が発生した場合、その不具合がシーケンスプログラ	5.1.3項(2)				
	ムまたは、アンテナ、ID タグのどちらに起因しているかを確認できます。					
距離レベル測定	IDタグの設置距離の最大交信距離(実力)に対する余裕度を確認できます。	5.1.3項(3)				
に	設置位置の調整に使用してください。					
ノイズレベル測定	アンテナ設置場所周辺に、IDタグとの交信に悪影響を及ぼすノイズが発生しているか	5.1.3項(4)				
ノイハレ・ゾレ側足	確認できます。	5. 1. 5項 (4)				

(1) TESTモードの使い方

してください。

(a) モード切換えスイッチによるTESTモードの動作 モード切換えスイッチを「TESTモード」に設定し、電源投入またはリセット

設定にもとづきTESTモードの動作を開始します。 テスト結果は、アンプ側のLEDに表示されます。

表5.3 モード切換えスイッチの設定

モード切換えスイッチ設定	テスト内容
8	交信テスト
9	距離レベル測定
Α	ノイズレベル測定

- ・TESTモードの動作を開始した後、モード切換えスイッチを変更しても、 テスト実行内容を変更することはできません。
- ・テスト結果は、処理結果格納エリア (RWrm+3H) に格納されません。 (TESTモード中は、CC-Linkの通信を行わない。)
- (b) シーケンスプログラムによるTESTモードの動作
 - ① モード切換えスイッチを「RUNモード」に設定し、電源投入またはリセットしてください。

設定にもとづきRUNモードの動作を開始します。

② TESTモードの動作を設定します。 テスト動作モード指定エリア(RWwm+OH)に実行するテストモードおよび 動作内容を設定します。

表5.4 テスト動作モード指定エリア

設定値	動作内容
0000H, 下記以外の値	交信テスト
00A0H	距離レベル測定
ООСОН	ノイズレベル

ポイント

- (1) TESTモードに移行した後、テスト動作モード指定エリア(RWwm+OH)を変更しても、テスト実行内容を変更することはできません。TESTモードに移行する前にテスト動作モード指定エリア(RWwm+OH)に設定してください。
 - ③ TESTモードを実行します。 TESTモード実行要求(RYn5)をONすると、テスト動作モード指定エリア (RWwm+OH)の設定条件にもとづき、 TESTモードの動作を開始します。

(2) 交信テスト

IDタグからデータの読出しを行います。

IDタグからのデータ読出し不具合が発生した場合、その不具合がシーケンスプログラムまたは、アンテナ、ID タグのどちらに起因しているかを確認できます。 交信テストは、1秒ごとにアンテナとリード交信を行います。

ポイント

- (1) 交信テストはリードのみ確認しています。ライトでの確認は行っていません。
- (2) 交信テストのテスト動作バイト数は1バイトです。
 - (a) モード切換えスイッチによる交信テストの方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 モード切換えスイッチを"8"に設定し、電源投入またはリセットしてく ださい。
 - ② IDタグとの交信を開始します。 テスト結果は、アンプ側のLEDに表示されます。
 - (b) シーケンスプログラムによる交信テストの方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 テスト動作モード指定エリア(RWwm+OH)に"0000H"を設定します。
 - ② IDタグとの交信を開始します。 TESTモード実行要求(RYn5)をONすると、IDタグとの交信を実行し、交信結果を処理結果モニタ格納エリア(RWrm+3H)に格納されます。 テスト結果は、アンプ側のLEDでも確認できます。

表5.5 交信テスト結果

アドレス		データ形式	処理時間/エラーコード
	正常時	"処理時間"	0001~9999[BCD] (単位:10ms)
	異常時	"E0" + "エラーコード"	70:タグ通信エラー
RWrm+3H			72:タグ不在エラー
KWIM + 5H			79: IDシステムエラー1
			7A:アドレスエラー
			7C: アンテナ異常

(3) 距離レベル測定

アンテナ、IDタグの取付け位置を容易に確認できます。 アンテナとIDタグの設置距離が交信領域に対して、どの程度の距離にあるかを計 測します。

ポイント

- (1) 距離レベルは、周囲環境の影響により大きく変化します。設置位置の目安としていただき、実際の設置環境においてRUNモードでのテストも十分に実施してください。
- (2) 距離レベル4以上の数値を示さない場合がありますが、RUNモードにおける性能に影響はなく、異常ではありません。
- (3) 距離レベル測定の動作バイト数は1バイトです。
 - (a) モード切換えスイッチによる距離レベル測定の方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 モード切換えスイッチを"9"に設定し、電源投入またはリセットしてく ださい。
 - ② 距離レベルの測定を開始します。 測定結果は、アンプ側のLEDに表示されます。
 - (b) シーケンスプログラムによる交信テストの方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 テスト動作モード指定エリア(RWwm+OH)に"OOAOH"を設定します。
 - ② 距離レベルの測定を開始します。
 TESTモード実行要求(RYn5)をONすると、距離レベルを測定し、測定結果を
 処理結果モニタ格納エリア(RWrm+3H)に格納されます。
 測定結果は、アンプ側のLEDでも確認できます。

表5.6 距離レベル測定結果

アドレス		データ形式	測定結果/エラーコード
DW OH	動作時	"AO" + "測定結果"	00~06[BCD](距離が遠いときに00)
RWrm+3H	異常時	"E0" + "エラーコード"	7C: アンテナ異常

5-4 5-4

(4) ノイズレベル測定

空間ノイズ, ノイズ源に対して, ノイズへの減衰効果を確認できます。 設置された周囲環境のノイズレベルを測定します。

- (a) モード切換えスイッチによるノイズレベル測定の方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 モード切換えスイッチを"A"に設定し、電源投入またはリセットしてく ださい。
 - ② ノイズレベルの測定を開始します。 測定結果は、アンプ側のLEDに表示されます。
- (b) シーケンスプログラムによる交信テストの方法
 - ① TESTモードの動作を設定します。 テスト動作モード指定エリア(RWwm+0H)に"00COH"を設定します。
 - ② ノイズレベルの測定を開始します。
 TESTモード実行要求 (RYn5) をONすると、ノイズレベルを測定し、測定結果を処理結果モニタ格納エリア (RWrm+3H) に格納されます。
 測定結果は、アンプ側のLEDでも確認できます。


表5.7 ノイズレベル測定結果

アドレス	-	データ形式	測定結果/エラーコード
RWrm+3H	動作時	"CO" + "測定結果"	00~99[BCD] (最大値) (ノイズが多いときに99)
	異常時	"EO" + "エラーコード"	7C:アンテナ異常


5.2 IDタグのメモリについて

RFIDインタフェースユニットと交信できるIDタグのメモリについて説明します。 V680シリーズのIDタグーアンテナ間の交信は、ブロック単位(8バイト単位)です。 書込みエラーが発生した場合、ブロック単位でデータが誤る可能性があります。


(1) EEPROMタイプ(1kバイト): V680-D1KP□□




(2) FRAMタイプ(2kバイト): V680-D2KFロロ, V680S-D2KFロロ



(3) FRAMタイプ(8kバイト): V680-D8KF□□



(4) FRAMタイプ(32kバイト): V680-D32KF□□



5.3 ライトプロテクト機能

ライトプロテクト機能は、IDタグに保存された製品形式や機種などの大切なデータを不用意な書込みによって、消失しないように設けられた保護機能です。

大切なデータを書込んだ後は、以下の方法でライトプロテクトされることをお奨め します。

RFIDインタフェースユニットには、IDタグへのライトプロテクト有効/無効を設定するライトプロテクト機能があります。

5.3.1 ライトプロテクト設定方法

ライトプロテクト範囲をIDタグのアドレス0000H~0003Hの4バイトに設定します。 ライトプロテクト機能を使用するための有効/無効設定は、IDタグのアドレス0000H の最上位ビットで指定します。

表5.8 ライトプロテクト設定方法

アドレス	ビット									
	7	6	5	4	3	2	1	0		
0000н	有効/無効		開始アドレスの上位2桁(00H~7FH)							
0001н		開始アドレスの下位2桁(00H~FFH)								
0002н		終了アドレスの上位2桁(00n~FFn)								
0003н			終了	アドレスのヿ	下位2桁(00н~	FFH)				

(1) ライトプロテクト機能有効/無効設定(アドレス0000Hのビット7)

0(OFF):無効(ライトプロテクトしない) 1(ON):有効(ライトプロテクトする)

(2) ライトプロテクト範囲設定(アドレス0000H~アドレス0003H)


開始アドレス: 0000H~7FFFH 終了アドレス: 0000H~FFFFH

(3) ライトプロテクトの設定例

(a) アドレス0015H \sim 0120Hまでをライトプロテクトする場合(開始アドレス<終了アドレス)

表5.9 ライトプロテクト設定例(開始アドレス <終了アドレス)


アドレス	ビット								バイト
)	7	6	5	4	3	2	1	0	717 1
0000н	1	0	0	0	0	0	0	0	80н
0001 _H	0	0	0	1	0	1	0	1	15н
0002_{H}	0	0	0	0	0	0	0	1	01н
$0003_{ m H}$	0	0	1	0	0	0	0	0	20н



(b) 1バイトのみライトプロテクトする場合(開始アドレス=終了アドレス)

表5.10 ライトプロテクト設定例(開始アドレス=終了アドレス)

アドレス	ビット								
FFDX	7	6	5	4	3	2	1	0	バイト
0000н	1	0	0	0	0	0	0	1	81н
0001н	0	0	1	0	0	0	0	0	20н
0002 _H	0	0	0	0	0	0	0	1	01н
0003 _H	0	0	1	0	0	0	0	0	20н



5 - 10 5 - 10


(c) 終了アドレスがIDタグの最終アドレスを越える場合(IDタグの最終アドレス <終了アドレス)

IDタグがV680-D1KP□□の場合の設定例です。

IDタグの最終アドレス03E7Hまでがライトプロテクトされます。

表5.11 ライトプロテクト設定例(IDタグの最終アドレス<終了アドレス)

7117	ビット								
アドレス	7	6	5	4	3	2	1	0	バイト
0000_{H}	1	0	0	0	0	0	0	1	81н
0001 _H	0	0	1	0	0	0	0	0	20н
0002_{H}	0	0	0	0	0	1	1	1	07н
0003_{H}	1	1	0	0	1	1	1	1	СҒн




(d) 開始アドレスが終了アドレスを越える場合(開始アドレス>終了アドレス) IDタグがV680-D1KP□□の場合の設定例です。

開始アドレスからIDタグの最終アドレス03E7Hまでと,0004Hから終了アドレスまでがライトプロテクトされます。

表5.12 ライトプロテクト設定例(開始アドレス>終了アドレス)

アドレス	ビット								
	7	6	5	4	3	2	1	0	バイト
0000_{H}	1	0	0	0	0	0	1	1	83н
0001 _H	0	0	0	0	0	0	0	0	00н
0002 _H	0	0	0	0	0	0	0	1	01н
0003_{H}	0	0	1	0	0	0	0	0	20н



5.3.2 ライトプロテクト解除方法

一度設定したライトプロテクトを解除する場合,アドレス0000Hの番地の最上位ビットに"0"を設定します。

ライトプロテクトは解除され、アドレス0000H~0003Hに設定されている開始アドレスおよび終了アドレスの設定は、無効になります。

表5.13 ライトプロテクト解除方法

マじして	ビット								バイト
アドレス	7	6	5	4	3	2	1	0	717
0000н	0	0	0	0	0	0	0	0	00н
0001н	0	0	0	0	0	0	0	0	00н
0002 _H	0	0	0	0	0	0	0	0	00н
$0003_{ m H}$	0	0	0	0	0	0	0	0	00н

O

第6章 IDタグとの交信方法

命令によりIDタグと交信するためのプログラミング方法を説明します。 なお、本章で紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用する場合は、対象システムにおける制御に問題がないことを十分検証してください。

6.1 プログラミング時の注意事項

RFIDインタフェースユニットを使用して、IDタグと交信するためのプログラムを作成する前に、知っておいていただきたい注意事項などについて説明します。

(1) 命令実行について

複数の命令を同時に実行することはできません。 複数の命令を実行しないように、プログラムでインタロックをとってください。

6.2 コマンド/指定一覧

RFIDインタフェースユニットで使用可能なコマンド各種、指定内容について説明し

表6.1 コマンド/指定一覧

	イニシャル	データ設定			RUNモード			
コマンド 名称	交信指定 (RWwm+0H)	処理指定 (RWwm+2H)	コマンド コード (RWwm+OH)	先頭アドレス 指定範囲 (RWwm+1H)	処理点数範囲 (RWwm+2H)	書込みデータ (RWwm+3H~)	読出しデータ (RWrm+3H~)	参照項
リード	0000H: トリガ 0001H:オート	データ格納順 0000H:	0000Н	0000H~FFFFH	1~122*1	_	リードデータ *1	6. 2. 1項
ライト	0002H: リピート オート	上位→下位 0001H:	0001Н			ライトデータ *1		6. 2. 2項
データフィル	0003H:FIF0 トリガ 0004H:FIF0 リピート	下位→上位	0006Н		0001H~0800H 0000H: 全データ指定	データフィル データ 0000H~FFFFH	_	6. 2. 3項
UID リード			000СН				UID	6. 2. 4項
ノイズ 測定		_	0010Н	_	_	_	測定結果	6. 2. 5項
イニシャ ルデータ 設定値 リード	_		0020Н				イニシャル データ設定値	6. 2. 6項

m, n: 局番設定により, マスタ局に割り付けられたアドレス。

*1 モード切換えスイッチ設定により、処理点数範囲、書込みデータ指定エリア範囲、読出し データ格納エリア範囲は以下のようになります。

表6.2 モードの切換えスイッチによる各種設定範囲

モード切換え スイッチ設定値	処理点数範囲 (RWwm+2H)	書込みデータ指定エリア範囲	読出しデータ格納エリア範囲	備考
0	1~26	書込みデータ指定エリア1~13 (RWwm+3H~RWwm+FH)	読出しデータ格納エリア1~13 (RWrm+3H~RWrm+FH)	Ver. 1対応4局占有 13点(26バイト)
1~3				
4	1~10	書込みデータ指定エリア1~5 (RWwm+3H~RWwm+7H)	読出しデータ格納エリア1~5 (RWrm+3H~RWrm+7H)	Ver. 1対応2局占有 5点 (10バイト)
5	1~26	書込みデータ指定エリア1~13 (RWwm+3H~RWwm+FH)	読出しデータ格納エリア1~13 (RWrm+3H~RWrm+FH)	Ver. 2対応2局占有 格調サイクリック設定:2倍 13点(26バイト)
6	1~58	書込みデータ指定エリア1~29 (RWwm+3H~RWwm+1FH)	読出しデータ格納エリア1~29 (RWrm+3H~RWrm+1FH)	Ver. 2対応2局占有 格調サイクリック設定:4倍 29点(58バイト)
7	1~122	書込みデータ指定エリア1~61 (RWwm+3H~RWwm+3FH)	読出しデータ格納エリア1~61 (RWrm+3H~RWrm+3FH)	Ver. 2対応2局占有 格調サイクリック設定:8倍 61点(122バイト)
8∼F				

6.2.1 リード

先頭アドレス指定エリア(RWwm+1H)で指定したアドレスから、処理点数指定エリア(RWwm+2H)で指定したバイト数分のデータをIDタグから読出します。

読出したデータは、読出しデータ格納エリア1~(RWrm+3H~)*1に格納されます。 *1 読出しデータ格納エリア範囲は、表6.2を参照してください。

6.2.2 ライト

先頭アドレス指定エリア(RWwm+1H)で指定したアドレスから、処理点数指定エリア(RWwm+2H)で指定したバイト数分のデータをIDタグに書込みます。

書込むデータを書込みデータ指定エリア1~(RWwm+3H~)*1に設定します。 *1 書込みデータ指定エリア範囲は、表6.2を参照してください。

6.2.3 データフィル

先頭アドレス指定エリア (RWwm+1H) で指定したアドレスから,処理点数指定エリア (RWwm+2H) で指定したバイト数分の同一データをIDタグに書込みます。


データフィルを行うデータを書込みデータ指定エリア1(RWwm+3H)に設定します。

6.2.4 UIDリード

IDタグのUID(個別識別番号) (8バイト)を読出し、読出しデータ格納エリア1~4(RWrm $+3H\sim$ RWrm+6H) に格納されます。

6.2.5 ノイズ測定

アンテナ周囲のノイズ環境を測定し、測定データの平均値、最大値、最小値が、読出しデータ格納エリア1~3(RWrm+3H~RWrm+5H)に格納されます。



6.2.6 イニシャルデータ設定値リード

RFIDインタフェースユニットに設定されている交信指定,交信設定,処理指定,オート系コマンド待ち時間設定が読出しデータ格納エリア $1\sim4$ (RWrm+3H \sim RWrm+6H)に格納されます。

RWrm+3H	交信指定
RWrm+4H	交信設定
RWrm+5H	処理指定
RWrm+6H	オート系コマンド待ち時間設定

6.3 交信指定別制御方法


6.3.1 トリガ

IDタグをアンテナの交信領域内に停止させた状態で、交信を行います。

- ① ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID-BUSY(RXn3)がONされ, IDタグとの 交信を開始します。
- ② IDタグとの交信終了後, ID命令完了(RXn4)がONされます。
- ③ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると、ID-BUSY(RXn3)およびID命令完了 (RXn4)がOFFされ、待機状態となります。
- ④ ID命令実行要求(RYn4)をONした時点で,IDタグがアンテナの交信領域内に存在しない場合,エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット10がONされ,エラー検出(RXn5)がONされます。

トリガ交信指定では、複数個のIDタグがアンテナの交信領域内に存在する場合、正常に交信することができず、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット12が0Nされ、エラー検出(RXn5)がONされます。

よって、アンテナの交信領域内に存在するIDタグは、必ず1個にしてください。




結果受信(RYn6)

ID 交信完了(RXn2)

ID タグとの交信

(IDタグAの動き)

(IDタグBの動き)




6.3.2 オート

IDタグを移動させながら、交信を行います。

- ① ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID-BUSY(RXn3)がONされ, IDタグの検出を開始します。
- ② IDタグがアンテナの交信領域内に入ると、IDタグと交信を開始します。
- ③ IDタグとの交信終了後、ID命令完了(RXn4)がONされます。
- ④ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると, ID-BUSY(RXn3)およびID命令完了 (RXn4)がOFFされ, 待機状態となります。
- ⑤ オート交信指定では、複数個のIDタグが一度にアンテナの交信領域内に入ると、正常に交信することができず、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット12がONされ、エラー検出(RXn5)がONされます。アンテナの交信領域内に存在するIDタグは、必ず1個にしてください。

交信可能なIDタグを待っているときに、オート系コマンド待ち時間設定エリア (RWwm+3H) で設定した時間を経過した場合、エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビット10がONされ、エラー検出(RXn5)がONされます。





6.3.3 リピートオート

IDタグを移動させながら、交信を行います。

ID命令実行要求(RYn4)をOFFするまで、アンテナの交信領域内に次々と入ってくるID タグと交信します。

- ① ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID-BUSY(RXn3)がONされ, IDタグの検出を開始します。
- ② IDタグがアンテナの交信領域内に入ると、IDタグと交信を開始します。
- ③ IDタグとの交信終了後, ID命令完了(RXn4)がONされます。
- ④ 結果受信(RYn6)をONすると、ID命令完了(RXn4)がOFFされ、アンテナの交信領域内に入ってくる次のIDタグの検出を開始します。
- ⑤ その後、②から④を繰り返します。
- ⑥ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると, ID-BUSY(RXn3)がOFFされ, IDタグの 検出を終了します。
- ⑦ リピートオート交信指定では、複数個のIDタグが一度にアンテナの交信領域内に存在する場合、正常に交信することができず、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット12がONされ、エラー検出(RXn5)がONされます。アンテナの交信領域内に存在するIDタグは、必ず1個にしてください。交信可能なIDタグを待っているときに、オート系コマンド待ち時間設定エリア(RWwm+3H)で設定した時間を経過した場合、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット10がONされ、エラー検出(RXn5)がONされます。






6.3.4 FIF0トリガ

IDタグをアンテナの交信領域内に停止させた状態で、交信を行います。

- ① ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID-BUSY(RXn3)がONされ, 動作可能なID タグとの交信を開始します。
- ② IDタグとの交信終了後, IDタグを動作禁止にし, ID命令完了(RXn4)がON されます。
- ③ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると, ID-BUSY(RXn3)およびID命令完了 (RXn4)がOFFされ, 待機状態となります。
- ④ ID命令実行要求 (RYn4) をONした時点で,動作可能なIDタグがアンテナの交信領域内に存在しない場合,エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビット10がONされ,エラー検出 (RXn5) がONされます。
- ⑤ FIFOトリガ交信指定では、アンテナの交信領域内のIDタグの中で、動作可能なIDタグが1個であれば、交信可能です。 2個以上の動作可能なIDタグが存在する場合、正常に交信することができず、エラー詳細格納エリア(RWrm+1H)のビット12がONされ、エラー検出



6.3.5 FIF0リピート


IDタグを移動させながら、交信を行います。

ID命令実行要求(RYn4)を0FFするまで、アンテナの交信領域内に次々と入ってくるID タグと交信します。

- ① ID命令実行要求(RYn4)をONすると, ID-BUSY(RXn3)がONされ, 動作可能な IDタグの検出を開始します。
- ② IDタグがアンテナの交信領域内に入ると、IDタグと交信を開始します。
- ③ IDタグとの交信終了後, IDタグを動作禁止にし, ID命令完了(RXn4)がON されます。
- ④ 結果受信(RYn6)をONすると、ID命令完了(RXn4)がOFFされ、アンテナの交信領域内に入ってくる次のIDタグの検出を開始します。
- ⑤ その後、②から④を繰り返します。
- ⑥ ID命令実行要求(RYn4)をOFFすると, ID-BUSY(RXn3)がOFFされ, IDタグの 検出を終了します。
- ⑦ アンテナの交信領域内のIDタグのうち,動作可能なIDタグが1個であれば, 交信可能です。

2個以上の動作可能なIDタグが存在する場合,正常に交信することができず,エラー詳細格納エリア (RWrm+1H)のビット12が0Nされ,エラー検出 (RXn5)が0Nされます。

交信可能なIDタグを待っているときに、オート系コマンド待ち時間設定エリア (RWwm+3H) で設定した時間を経過した場合、エラー詳細格納エリア (RWrm+1H) のビット10が0Nされ、エラー検出 (RXn5) が0Nされます。



6.4 サンプルプログラム


ECL2-V680D1のプログラミング手順,読出し・書込みの基本プログラム,およびプログラム例について説明します。

なお,本章で紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用する場合は,対象システムにおける制御に問題がないことを十分検証ください。

マスタユニットについては、ご使用のマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

6.4.1 プログラミング手順

ECL2-V680D1で, IDタグのリードまたはライトを実行させるプログラムを, 下記の手順により作成してください。



- *1 QCPU (Qモード) , LCPU使用時はリモートデバイス局イニシャライズ手順登録機能で設定可能です。 ACPU、QCPU (Aモード) , QnACPU、FXCPU使用時はシーケンスプログラムで設定します。
- *2 イニシャルデータ処理完了フラグ (RY (n+k) 8) , イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+k) 9) の0N/0FFのタイミングは, 3.4項を参照してください。

6.4.2 プログラム例の条件

本項のプログラム例は、下図の条件にて作成しています。


(1) ECL2-V680D1の使用条件

・モード切換えスイッチ設定:0 (Ver.1対応4局占有)

・局番設定スイッチ : 1


伝送速度設定スイッチ*1 : 0 (156kbps)
 *1 LCPUはネットワークパラメータで伝送速度を設定。

(2) システム構成




(3) リモート入出力信号, リモートレジスタの割付けの関係

(a) QCPU (Qモード), LCPU, およびQnACPUの場合






(b) ACPU, QCPU (Aモード) の場合



* ACPU/QCPU (Aモード) でRRPA命令(自動リフレッシュパラメータの設定)を使ったプログラム例(6.4.6項参照)では、RWr0~RWrFがD556~D571に割り付けられています。



(c) FXCPUの場合

ポイント

ご使用のCPU ユニットによっては、本項のプログラム例で使用されているデバイスが使用できない場合があります。

デバイスの設定可能範囲については、ご使用のCPU ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

例えば、A1SCPU の場合、X100、Y100 以降のデバイスが使用できません。BやM などのデバイスを使用してください。

(4) イニシャル設定内容

表6.3 イニシャル設定内容

設定項目	設定内容	設定値
交信指定(RWw0)	トリガ	0
交信設定(RWw1)	ライトベリファイ設定:実行する	0
	IDタグ交信速度設定:標準モード	
	ライトプロテクト設定:有効	
	リード/ライトデータコード設定 :ASCII/HEX変換なし	
処理指定(RWw2)	データ格納順:上位→下位	0
オート系コマンド待ち時間設定	IDタグからの応答があるまで, ID命令を継続して実行	0
(RWw3)	する。	

6.4.3 QCPU (Qモード) 使用時のプログラム例

パラメータ設定は、GX Works2の"ネットワークパラメータ"で行います。

(1) パラメータ設定

(a) ネットワークパラメータの設定




表6.4 "CC-Link-覧設定"ダイアログボックスの設定(QCPU(Qモード)使用時)

設定項目	設定値
ユニット枚数	1(枚)
先頭I/0No.	0000
種別	マスタ局
モード設定	リモートネット-Ver.1モード
総接続台数	1(台)
リモート入力(RX)リフレッシュデバイス	X1000
リモート出力(RY) リフレッシュデバイス	Y1000
リモートレジスタ(RWr)リフレッシュデバイス	D1100
リモートレジスタ(RWw)リフレッシュデバイス	D1000
特殊リレー(SB) リフレッシュデバイス	SB0
特殊レジスタ(SW)リフレッシュデバイス	SWO
リトライ回数	3(回)
自動復列台数	1(台)
待機マスタ局番号	設定なし
CPUダウン指定	停止
スキャンモード設定	非同期
ディレイ時間設定	0
局情報設定	本節(1)(b)を参照
リモートデバイス局イニシャル設定	設定なし
割込み設定	設定なし






表6.5 "局情報ユニット1" ダイアログボックスの設定(QCPU(Qモード) 使用時)

五0.0	おけれーフェ	<i>7</i> 1 7 - 7 11 7	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	設定項目		設定値
局種別			リモートデバイス局
占有局数			4局占有
予約/無効/	局設定		設定なし

(2) リモートデバイス局イニシャライズ手順登録機能によるイニシャル設定

(a) 対象局番の設定

イニシャル設定を行う局番を設定します。 対象局番を"1"に設定します。

リモートデバイス局イニシャル設定 対象局番設定 ユニット1

	対象局番	登録手順数			対象局番	登録手順数	
1	1	0	手順登録	9			手順登録
2			手順登録	10			手順登録

(b) 手順登録の設定

イニシャルデータ処理要求フラグ(RX78)がONされ、リモートデバイス局イニシャライズ手順登録(SBOD)をONすると、下記の内容がECL2-V680D1に登録されます。

表6.6 リモートデバイス局イニシャライズ手順登録の設定

	イス向イーンインイスナ順豆螺の設定
手順実行条件	実行内容
	交信指定をトリガに設定。 (RWw0に0を設定)
	交信設定をライトベリファイ設定:実行する,
	IDタグ交信速度設定:標準モード,
	ライトプロテクト設定:有効,
	リード/ライトデータコード設定: ASCII/HEX変換なしに設定。
イニシャルデータ処理要求フラグ(RX78)がON	(RWw1に0を設定)
	処理指定をデータ格納順:上位→下位に設定。(RWw2に0を設定)
	オート系コマンド待ち時間設定をIDタグからの応答があるまで、
	ID命令を継続して実行に設定。 (RWw3に0を設定)
	イニシャルデータ処理完了フラグ(RY78)をONする。
	イニシャルデータ設定要求フラグ(RY79)をONする。
イニシャルデータ処理要求フラグ(RX78)が0FF	イニシャルデータ処理完了フラグ(RY78)をOFFする。
イニシャルデータ設定完了フラグ(RX79)がON	イニシャルデータ設定要求フラグ(RY79)をOFFする。

(c) 設定結果

設定結果を以下に示します。


リモートデバイス局イニシャル設定 手順登録 ユニット1 対象局1 入力形式 10進数 ▼ 実行 動作条件 手順実行条件 実行内容 フラグ 条件 デバイス 実行 書込 デバイス 書込 番号 デバイス 番号 条件 デバイス 実行する 新規に設定 ▼ RX 78 ON RWw ▼ 00 0 実行する 前条件と同じ ▼ RX 78 ON RWw ▼ 01 0 実行する 前条件と同じ ▼ RX RWw ▼ 0 78 ON 02 実行する 前条件と同じ ▼ RX 78 ON RWw ▼ 03 0 実行する 前条件と同じ ▼ RX 78 ON RY 78 ON RY 実行する 前条件と同じ ▼ RX 78 ON 79 ON 実行する 新規に設定 **▼** RX 78 OFF RY 78 OFF 実行する 新規に設定 ▼ RX 79 ON RY 79 OFF


(3) プログラム例で使用するデバイス一覧

表6.7 プログラム例で使用するデバイス一覧(QCPU(Qモード)使用時)

表6.7 プ	ログラム例で使用するデバイス一覧(QCPU(Qモード)使用時)
デバイス	内容
マスタユニット	
X0	ユニット異常
X1	自局データリンク状態
XF	ユニットレディ
I/0(入力64点)	
X22	イニシャル設定を変更するときに入力する信号
X30	IDタグからリードするときに入力する信号
X40	IDタグにライトするときに入力する信号
I/0(出力64点)	
Y60	データリンク異常時に出力される信号
RFIDユニット	
X1002	ID交信完了
X1003	ID-BUSY
X1004	ID命令完了
X1005	エラー検出
X1078	イニシャルデータ処理要求フラグ
X1079	イニシャルデータ設定完了フラグ
X107B	リモートREADY
Y1004	ID命令実行要求
Y1078	イニシャルデータ処理完了フラグ
Y1079	イニシャルデータ設定要求フラグ
MO	ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー
	0 (OFF) : データリンク正常
	1 (ON) : データリンク異常
M30	ID命令実行 (リード) するときにONする内部リレー
M40	ID命令実行(ライト) するときにONする内部リレー
M90	イニシャライズ手順登録指示するときにONする内部リレー
M100	マスタコントロール (MC) 接点
D500~D512	IDタグに書き込む元データ
D600~D612	IDタグから読み出したデータ
D700	エラー詳細の保存値
D1000	交信指定エリア/コマンドコード指定エリア
D1001	交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア
D1002	処理指定エリア/処理点数指定エリア
D1003	オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1
D1004	書込みデータ指定エリア2
~	~
D1015	書込みデータ指定エリア13
D1100	ユニット状態格納エリア
D1101	エラー詳細格納エリア
D1103	読出しデータ格納エリア1
D1104	読出しデータ格納エリア2
~	~
D1115	読出しデータ格納エリア13
SW80	他局データリンク状態
SBOD	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録指示
SB5E	リモートデバイス局イニシャライズ手順実行状態
SB5F	リモートデバイス局イニシャライズ手順実行完了状態

(4) プログラム例





- *1 点線①部分のプログラムは、リモートデバイス局との交信プログラムの前に、SBOD(リモートデバイス局イニシャライズ手順登録指示)、SB5F(リモートデバイス局イニシャライズ手順実行完了状態)を使用したイニシャル設定を有効にします。GX Works2のパラメータ設定のみではイニシャライズ処理は実施されません。
- *2 点線②部分のプログラムは、イニシャル設定を変更する場合のみ必要です。

6.4.4 LCPU使用時のプログラム例

LCPU ではQCPU 使用時のプログラム例が使用できます。本節の記載に従って設定を行い、6.4.3項(4)のプログラム例を使用してください。


パラメータ設定は、GX Works2の "PCパラメータ"と "ネットワークパラメータ"で 行います。

(1) パラメータ設定

(a) PCパラメータの設定

QCPU 使用時のプログラム例に合わせて,内蔵I/0 機能の先頭XYの設定を変更します。 "PC パラメータ"の"I/0 割付設定"からシステムで使用していない先頭XYに設定してください。以下にL02CPU 使用時の"I/0 割付設定"の例を示します。





(b) ネットワークパラメータの設定

表6.8 "CC-Link一覧設定" ダイアログボックスの設定(LCPU使用時)

設定項目	設定値
ユニット枚数	1(枚)
先頭I/0No.	0000
種別	マスタ局
モード設定	リモートネット-Ver.1モード
伝送速度	156kbps
総接続台数	1(台)
リモート入力(RX)リフレッシュデバイス	X1000
リモート出力(RY) リフレッシュデバイス	Y1000
リモートレジスタ(RWr)リフレッシュデバイス	D1100
リモートレジスタ(RWw)リフレッシュデバイス	D1000
特殊リレー(SB)リフレッシュデバイス	SB0
特殊レジスタ(SW)リフレッシュデバイス	SWO
リトライ回数	3(回)
自動復列台数	1(台)
待機マスタ局番号	設定なし
CPUダウン指定	停止
スキャンモード設定	非同期
ディレイ時間設定	0
局情報設定	本節(1)(c)を参照
リモートデバイス局イニシャル設定	設定なし
割込み設定	設定なし

(c) 局情報設定




表6.9 "局情報ユニット1" ダイアログボックスの設定(LCPU使用時)

	Z T Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
設定項目	設定値
局種別	リモートデバイス局
占有局数	4局占有
予約/無効局設定	設定なし

6.4.5 QnACPU使用時のプログラム例

パラメータ設定は、GX Developerの"ネットワークパラメータ"で行います。

(1) パラメータ設定

(a) ネットワークパラメータの設定



表6.10 "CC-Link-覧設定"ダイアログボックスの設定(QnACPU使用時)

設定項目	設定値
ユニット枚数	1(枚)
先頭I/0No.	0000
種別	マスタ局
総接続台数	1(台)
リモート入力(RX)リフレッシュデバイス	X1000
リモート出力(RY) リフレッシュデバイス	Y1000
リモートレジスタ(RWr)リフレッシュデバイス	D1100
リモートレジスタ(RWw)リフレッシュデバイス	D1000
特殊リレー(SB) リフレッシュデバイス	ВО
特殊レジスタ(SW)リフレッシュデバイス	WO
リトライ回数	3(回)
自動復列台数	1(台)
待機マスタ局番号	0
CPUダウン指定	停止
スキャンモード設定	非同期
ディレイ時間設定	0
局情報設定	本節(1)(b)を参照

(b) 局情報設定




表6.11 "局情報ユニット1" ダイアログボックスの設定 (QnACPU使用時)


設定項目	設定値
局種別	リモートデバイス局
占有局数	4局占有
予約/無効局設定	設定なし

(2) プログラム例で使用するデバイス一覧


表6.12 プログラム例で使用するデバイス一覧(QnACPU使用時)

マスタユニット	衣0.12 デバイス	クログラム例で使用するデバイス一員(UNAUFU使用時) 内容
X0		的母
X1		コールト用告
XF		
1/0(入力64点) X22		
X22		
X30		イーシャル設定を亦面するレキに入力する信見
X40		
Y60		
Y60 データリンク異常時に出力される信号 RFIDユニット X1002 ID交信完了 X1003 ID-BUSY X1004 ID命令完了 X1005 エラー検出 X1078 イニシャルデータ処理要求フラグ X1078 イニシャルデータ処理要求フラグ X1079 イニシャルデータ設定完了フラグ X107B リモートREADY Y1004 ID命令実行要求 Y1078 イニシャルデータ設定要求フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ MO ECL2-V680D1のデータリンク 状態が格納される内部リレー O (OFF) : データリンク 正常 1 (ON) : データリンク 異常 1 (ON) : データリンク 異常 1 (ON) : データリンク異常 IDの令実行 (リード) するときにONする内部リレー M100 マスタコントロール (MC) 接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 B1004 書込みデータ指定エリア2		ログノにノイトするとさに入りする信号
RFIDコニット X1002		データリンク異党時に出力される信号
X1002		/ グリング 英帝時に四月で4100日々
X1003		m太信空了
X1004		
X1005 エラー検出 X1078 イニシャルデータ処理要求フラグ X1079 イニシャルデータ設定完了フラグ X107B リモートREADY Y1004 ID命令実行要求 Y1078 イニシャルデータ処理完了フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ MO ECL2-V680D1のデータリンク正常 1 (0N): データリンク正常 1 (0N): データリンク異常 M30 ID命令実行(リード)するときにONする内部リレー M40 ID命令実行(ライト)するときにONする内部リレー M100 マスタコントロール (MC)接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1001 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
X1078		
X1079		
X107B リモートREADY Y1004 ID命令実行要求 Y1078 イニシャルデータ処理完了フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ M0 ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー 0 (0FF) : データリンク異常 1 (0N) : データリンク異常 1 (0N) : データリンク異常 1 (D命令実行 (リード) するときにONする内部リレー M40 M40 ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレー マスタコントロール (MC) 接点 1 (MC) 表示 1 (MC) 表示		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Y1004 ID命令実行要求 Y1078 イニシャルデータ処理完了フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ M0 ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー 0 (0FF): データリンク正常 1 (0N): データリンク異常 M30 ID命令実行(リード) するときにONする内部リレー M40 ID命令実行(ライト) するときにONする内部リレー M100 マスタコントロール (MC) 接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
Y1078 イニシャルデータ処理完了フラグ Y1079 イニシャルデータ設定要求フラグ M0 ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー		
Y1079イニシャルデータ設定要求フラグM0ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー 0 (0FF): データリンク正常 1 (0N): データリンク異常M30ID命令実行(リード)するときにONする内部リレーM40ID命令実行(ライト)するときにONする内部リレーM100マスタコントロール (MC)接点D500~D512IDタグに書き込む元データD600~D612IDタグから読み出したデータD700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		
M0 ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー 0 (OFF) : データリンク正常 1 (ON) : データリンク異常 M30 ID命令実行 (リード) するときにONする内部リレー M40 M100 マスタコントロール (MC) 接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 D700 エラー詳細の保存値 D1000 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
0 (OFF) : データリンク正常 1 (ON) : データリンク異常 M30 ID命令実行 (リード) するときにONする内部リレー M40 ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレー M100 マスタコントロール (MC) 接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
1 (ON) : データリンク異常 M30 ID命令実行 (リード) するときにONする内部リレー M40 ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレー M100 マスタコントロール (MC) 接点 D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2	MO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
M30ID命令実行 (リード) するときにONする内部リレーM40ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレーM100マスタコントロール (MC) 接点D500~D512IDタグに書き込む元データD600~D612IDタグから読み出したデータD700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		, , , ,
M40ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレーM100マスタコントロール (MC) 接点D500~D512IDタグに書き込む元データD600~D612IDタグから読み出したデータD700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2	M30	
M100マスタコントロール (MC) 接点D500~D512IDタグに書き込む元データD600~D612IDタグから読み出したデータD700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		
D500~D512 IDタグに書き込む元データ D600~D612 IDタグから読み出したデータ D700 エラー詳細の保存値 D1000 交信指定エリア/コマンドコード指定エリア D1001 交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア D1002 処理指定エリア/処理点数指定エリア D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
D600~D612IDタグから読み出したデータD700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2	D500~D512	
D700エラー詳細の保存値D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		
D1000交信指定エリア/コマンドコード指定エリアD1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		
D1001交信設定エリア/先頭アドレス指定エリアD1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2	D1000	
D1002処理指定エリア/処理点数指定エリアD1003オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1D1004書込みデータ指定エリア2		
D1003 オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1 D1004 書込みデータ指定エリア2		
D1004 書込みデータ指定エリア2		
~~	~	~
D1015 書込みデータ指定エリア13	D1015	書込みデータ指定エリア13
D1100 ユニット状態格納エリア	D1100	ユニット状態格納エリア
D1101 エラー詳細格納エリア	D1101	エラー詳細格納エリア
D1103 読出しデータ格納エリア1	D1103	読出しデータ格納エリア1
D1104 読出しデータ格納エリア2	D1104	読出しデータ格納エリア2
~ ~	~	~
D1115 読出しデータ格納エリア13	D1115	読出しデータ格納エリア13
		Dam o / / Immi / / Is

(3) プログラム例



*1 点線部分のプログラムは、イニシャル設定を変更する場合のみ必要です。



6.4.6 ACPU/QCPU(Aモード)使用時のプログラム例(専用命令)

パラメータ設定は、シーケンスプログラムで行います。 専用命令の詳細については、AnSHCPU/AnACPU/AnUCPU/QCPU-A(Aモード)プログラミングマニュアル(専用命令編)を参照してください。


(1) プログラム例で使用するデバイス一覧

表6.13 プログラム例で使用するデバイス一覧(ACPU/QCPU(Aモード)使用時(専用命令))


表6.13 プログラム	Mで使用するデバイス一覧(ACPU/QCPU	(Aモード) 使用時(専用命令))
デバイス	内容	
マスタユニット	_	
X0	ユニット異常	
X1	自局データリンク状態	
XF	ユニットレディ	
I/0(入力64点)	ノーン・コニー・本田・トット・ショナー・トッ	E
X22	イニシャル設定を変更するときに入力する	信号
X30 X40	IDタグからリードするときに入力する信号 IDタグにライトするときに入力する信号	•
I/0(出力64点)	110ダクにノイト9るとさに八刀9つ信号	
1/0(田/月64点) Y60	データリンク異常時に出力される信号	
RFIDユニット	/ グランク英市时に田川でもの日内	
X102	ID交信完了	
X102	ID—BUSY	
X104	ID命令完了	
X105	エラー検出	
X178	イニシャルデータ処理要求フラグ	
X179	イニシャルデータ設定完了フラグ	
X17B	リモートREADY	
Y104	ID命令実行要求	
Y178	イニシャルデータ処理完了フラグ	
Y179	イニシャルデータ設定要求フラグ	
MO	ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納され	れる内部リレー
	0 (0FF) : データリンク正常	
M10	1 (ON): データリンク異常 ネットワークパラメータ設定開始パルス信	· 🗆
M10		
M11 M12	パラメータ設定正常完了時にON される内部 パラメータ設定異常完了時にON される内部	
M13	自動リフレッシュパラメータ設定開始パル	カグレー フ信見
M20	イニシャル設定の変更指令パルス信号	7 N D 7
M30	ID命令実行(リード)するときにONする内	部リレー
M31	ID命令実行(リード)開始パルス信号	1HK 2 •
M40	ID命令実行(ライト)するときにONする内	部リレー
M41	ID命令実行(ライト)開始パルス信号	
M100	マスタコントロール (MC) 接点	
D0∼D2	ネットワークパラメータの設定を行うデバ	イス
D3	異常完了時に、自局パラメータ状態が格納	
D10~D29	自動リフレッシュパラメータの設定を行う	デバイス
D10	RXの先頭番号	
D11	CPU側のリフレッシュデバイスコード	RXのリフレッシュ範囲設定
D12	CPU側のリフレッシュデバイス先頭番号	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D13	リフレッシュ点数 RYの先頭番号	
D14 D15	CPU側のリフレッシュデバイスコード	4
D16	CPU側のリフレッシュデバイス先頭番号	- RYのリフレッシュ範囲設定
D17	リフレッシュ点数	+
D18	RWの先頭番号	
D19	CPU側のリフレッシュデバイスコード	DW C II A AMERICAN
D20	CPU側のリフレッシュデバイス先頭番号	- RWのリフレッシュ範囲設定
D21	リフレッシュ点数	1
D22	SBの先頭番号	
D23	CPU側のリフレッシュデバイスコード	- - SBのリフレッシュ範囲設定
D24	CPU側のリフレッシュデバイス先頭番号	
D25	リフレッシュ点数	
D26	SWの先頭番号	_
D27	CPU側のリフレッシュデバイスコード	SWのリフレッシュ範囲設定
D28	CPU側のリフレッシュデバイス先頭番号	100000
D29	リフレッシュ点数	

デバイス	内容
D200~D212	IDタグに書き込む元データ
D220~D232	IDタグから読み出したデータ
D250	エラー詳細の保存値
D300	交信指定エリア/コマンドコード指定エリア
D301	交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア
D302	処理指定エリア/処理点数指定エリア
D303	オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1
D304	書込みデータ指定エリア2
\sim	~
D315	書込みデータ指定エリア13
D556	ユニット状態格納エリア
D557	エラー詳細格納エリア
D559	読出しデータ格納エリア1
D560	読出しデータ格納エリア2
~	~
D571	読出しデータ格納エリア13
W80	他局データリンク状態


(2) プログラム例







*1 点線部分のプログラムは、イニシャル設定を変更する場合のみ必要です。



(3) CC-Link用専用命令 (RLPA(ネットワークパラメータの設定), RRPA(自動リフレッシュパラメータの設定)) 使用時の制約事項

使用されるシーケンサCPUおよびマスタユニットにより、CC-Link用専用命令(RLPA、RRPA)を使用できない場合があります。制約の詳細については、Aシリーズのマスタユニットユーザーズマニュアル (詳細編)、AnSHCPU/AnACPU/AnUCPU/QCPU-A(Aモード)プログラミングマニュアル (専用命令編)を参照してください。本ユニットではRLPA、RRPA以外の専用命令は使用できません。


6.4.7 ACPU/QCPU(Aモード)使用時のプログラム例(FROM/TO命令)


パラメータ設定は、シーケンスプログラムで行います。


(1) プログラム例で使用するデバイス一覧

表6.14 プログラム例で使用するデバイス一覧(ACPU/QCPU(Aモード)使用時(FROM/TO命令))


表 <u>6.14 ノロクラム例</u>	で使用するデバイス一覧(ACPU/QCPU(Aモード)使用時(FROM/TO命令)
デバイス	内容
マスタユニット	
X0	ユニット異常
X1	自局データリンク状態
Х6	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動正常完了
X7	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動異常完了
XF	ユニットレディ
I/0(入力64点)	
X22	イニシャル設定を変更するときに入力する信号
X30	IDタグからリードするときに入力する信号
	IDタグからリートするとさに入力する信号
X40	IDダクにフォトするときに八刀する信号
I/0(出力64点)	ー カル、5 円光中)マルエントマ <i>ト</i> ロ
Y60	データリンク異常時に出力される信号
RFIDユニット	
X102	ID交信完了
X103	ID-BUSY
X104	ID命令完了
X105	エラー検出
X178	イニシャルデータ処理要求フラグ
X179	イニシャルデータ設定完了フラグ
X17B	リモートREADY
YO	リフレッシュ指示
Y6	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動要求
Y104	ID命令実行要求
Y178	イニシャルデータ処理完了フラグ
Y179	イニシャルデータ設定要求フラグ
MO	ECL2-V680D1のデータリンク状態が格納される内部リレー
	0 (OFF) : データリンク正常
	1 (ON) : データリンク異常
M10	ネットワークパラメータ設定開始パルス信号
M20	イニシャル設定の変更指令パルス信号
M30	ID命令実行(リード)するときにONする内部リレー
M31	ID命令実行(リード)開始パルス信号
M40	ID命令実行 (ライト) するときにONする内部リレー
M41	ID命令実行(ライト)開始パルス信号
M100	マスタコントロール (MC) 接点
D0∼D4	ネットワークパラメータの設定を行うデバイス
D100	異常完了時に、自局パラメータ状態が格納されるデバイス
D200~D212	IDタグに書き込む元データ
D220~D232	IDタグから読み出したデータ
D250	エラー詳細の保存値
D300	交信指定エリア/コマンドコード指定エリア
D301	交信設定エリア/先頭アドレス指定エリア
D302	処理指定エリア/処理点数指定エリア
D303	オート系コマンド待ち時間設定エリア/書込みデータ指定エリア1
D304	書込みデータ指定エリア2
D504 ∼	音込み/ ⁻ ク 相比 ⁻ リ / 2
D315 D556	書込みデータ指定エリア13
D557	エラー詳細格納エリア
D559	読出しデータ格納エリア1
D560	読出しデータ格納エリア2
~	
D571	読出しデータ格納エリア13
W80	他局データリンク状態







*1 点線部分のプログラムは、イニシャル設定を変更する場合のみ必要です。



6.4.8 FXCPU使用時のプログラム例


データリンクを行うためのパラメータ設定は、シーケンスプログラムを使用した例 で説明します。


(1) プログラム例で使用するデバイス一覧


表6.15 プログラム例で使用するデバイス一覧 (FXCPU使用時)

表6.15	プログラム例で使用するデバイス一覧(FXCPU使用時)
デバイス	内容
X30	IDタグからリードするときに入力する信号
X40	IDタグにライトするときに入力する信号
Y30	ECL2-V680D1 (局番1) データリンク異常
Y40	自局データリンク異常
M8000	RUNモニタ
M8002	イニシャルパルス
MO	パラメータ設定のときのパルス信号
M1	パラメータ設定要求
M2	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動のときのパルス信号
M3	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動要求するときにONする内部リレー
M20∼M35	BFM#10
M20	ユニット異常
M21	自局データリンク状態
M26	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動完了
M27	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動異常完了
M35	ユニットレディ
$M40\sim M55$	BFM#10
M40	リフレッシュ指示
M46	バッファメモリのパラメータによるデータリンク起動要求
M60	ID命令実行(リード)するときにONする内部リレー
M61	ID命令実行(リード)開始パルス信号
M62	ID命令実行(ライト)するときにONする内部リレー
M63	ID命令実行(ライト) 開始パルス信号
M80	正常終了信号
M100~M227	ECL2-V680D1リモート入力
M102	ID交信完了
M103	ID-BUSY
M104	ID命令完了
M105	エラー検出
M220	イニシャルデータ処理要求フラグ
M221	イニシャルデータ設定完了フラグ
M223	リモートREADY
M300~M427	ECL2-V680D1リモート出力 ID命令実行要求
M304 M420	1D命令美行要求 イニシャルデータ処理完了フラグ
M420 M421	イニシャルアータ処理元 1 フ フ ク イニシャルデータ設定要求フラグ
M501~M516	イーンャルテーク設定安米テラク リモートデバイス局のデータリンク状態
D0~D6	- プログログログリー クリング 小感
D20	パノケークの設定を行うデバイス
D50	向情報の放足を行うという人 自局パラメータ状態保存値
D100	交信指定エリア
D100	交信設定エリア
D101	処理指定エリア
D102	オート系コマンド待ち時間設定エリア
D200~D212	IDタグに書き込む元データ
D220~D232	IDタグから読み出したデータ
D250	エラー詳細の保存値
D300	コマンドコード指定エリア
D301	先頭アドレス指定エリア
D302	処理点数指定エリア
<u> </u>	

(2) プログラム例







第7章 トラブルシューティング

RFIDインタフェースユニットを使用中に発生するエラーの内容およびトラブルシューティングについて説明します。

なお、シーケンサCPUに関するトラブルについては、使用されるCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

7.1 LED表示によるエラー確認方法

RFIDインタフェースユニットのLED表示によるエラーの確認方法を説明します。 シーケンサCPUおよびマスタユニットに関連するものについては、使用するシーケン サCPU およびマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

マスタユニットは、マスタ局とRFIDインタフェースユニットのパラメータが一致していなくても整合エラーにならず、LRUNが点灯する場合があります。詳細は、使用するマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

(1) 「PW」LEDが消灯した場合

チェック項目	内 容	
外部供給電源が投入されているか。	外部供給電源を確認してください。正常に配線されている	
クトロ 医和 电源が1文へではして いるが。	か確認してください。	
外部供給電源の電圧は規定値内か。	電圧値を20.4~26.4Vの範囲にしてください。	
外部供給電源の定格出力電流がRFIDインタフェースユニッ	RFIDインタフェースユニットの消費電流(0.33A)を満足す	
トの消費電流を満足しているか。	る電源を使用してください。	
マンニールトがマンプが地陸していかいよ	外部供給電源をOFFしてからアンテナ等の配線をはずして、	
アンテナおよびアンプが故障していないか。	再度外部供給電源をONしてください。	
ショウイ カ南ロベ田巻かわい	ハードウェア異常が考えられますので、最寄りの代理店ま	
上記のチェック項目で異常がない。	たは営業所へ説明・相談してください。	

(2) 「RUN」LEDが消灯した場合

チェック項目	内 容
ウォッチドグタイマエラーが発生していないか。	マスタユニットのリンク特殊レジスタ(SW0084~SW0087)で ウォッチドッグタイマエラーが発生していることを確認 し、RFIDインタフェースユニットのリセットスイッチをON してください。
	電源を再度投入後、「RUN」LED が点灯しない場合は、ハードウェア異常が考えられますので、最寄りの代理店または営業所へ説明・相談してください。

(3) 「L RUN」LEDが消灯した場合

交信が中断しています。

詳細は、使用するマスタユニットユーザーズマニュアル (詳細編) のトラブル シューティングを参照してください。

5

(4) 「L ERR.」LEDが一定間隔(0.4秒間隔)で点滅した場合


チェック項目	内 容
通電中に局番設定スイッチ、伝送速度設定スイッチを変更	設定スイッチの設定を正しく直してからリセットスイッチ
していないか。	をONしてください。
	動作中にスイッチ設定の変更を行っていないのに,「L ERR.」
局番設定スイッチ、伝送速度設定スイッチが故障していな	LEDが点滅しはじめた場合はハードウェア異常が考えられ
りが。	ますので、最寄りの代理店または営業所へ説明・相談して
	ください。

(5) 「L ERR.」LEDが不定間隔で点滅した場合

チェック項目	内 容
	終端抵抗を付けているか確認してください。 終端抵抗が端子ネジに指定された締付トルク範囲(0.42~
終端抵抗を付け忘れてないか。	0.58N·m)で締め付けられているか確認してください。 終端抵抗が接続されていない場合は接続し、電源を再度投
	入してください。
	CC-Link専用ケーブルのシールド線の両端は各ユニットの
ユニットまたはCC-Link専用ケーブルがノイズの影響を受	SLDおよびFGを経由してD種接地(第三種接地)してください。
けていないか。	ユニットのFG端子を確実に接地してください。
	配管配線を行うときは、管を確実に接地してください。

(6) 「L ERR.」LEDが点灯した場合

チェック項目	内 容
局番、伝送速度の設定は正しいか。	正しい局番、伝送速度を設定してください。
	ユニットまたはCC-Link専用ケーブルがノイズの影響を受
	けている恐れがあるので、CC-Link専用ケーブルのシールド
CRCエラーが発生していないか。	線の両端は各ユニットのSLDおよびFGを経由してD種接地
いたエクーが発生しているいが。	(第三種接地)してください。
	ユニットのFG端子を確実に接地してください。
	配管配線を行うときは、管を確実に接地してください。



7 - 3 7 - 3

7.2 リモート入出力信号、リモートレジスタの読出し、書込みができない場合の確認方法

詳細は使用するマスタユニットのユーザーズマニュアルのトラブルシューティングを参照してください。

ポイント

- (1) マスタ局をリモートネットVer. 1, ECL2-V680D1をリモートネットVer. 2(モード切換えスイッチ $5\sim7$)の不一致状態で動作してもL RUNが点灯します。
- (2) マスタ局とECL2-V680D1のネットワークパラメータが一致していなくても整合 エラーにならず、L RUNが点灯する場合があります。詳細は、使用するマスタ ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

7.3 エラー詳細一覧

RFIDインタフェースユニットは、エラーが発生するとイニシャルデータ設定時、またはRUNモード時に、エラー詳細格納エリア(RWrn+1H)のエラー内容に対応したビットをONします。

TESTモード時は、処理結果格納エリア(RWrn+3H)へエラー内容に対応した値を格納します。

エラー詳細格納エリア(RWrn+1H)のビットは、次の操作でクリアされます。

RUNモード時は, ID命令実行要求 (RYn4) を0FFするか, 結果受信 (RYn6) を0N/0FFすることによりクリアされます。イニシャルデータ設定時は, イニシャルデータ設定要求フラグ (RY (n+m)9) を0FFすることによりクリアされます。

表7.1	エラー詳細一覧	「(イ:	ニシャル・	データ設定時	RIIN T —	(帯)
1X / . I	エ ノ ロナル山 5	₹. \` -	ーノ・ル		IVOIN L	I : H寸 /

ビット	名 称*1	内 容	処 置
0	ID命令異常	指定したイニシャルデータ設定または指定したID命令に誤りがあった場合に本ビットがセットされます。 ASCII/HEX変換時,リード/ライトで処理点数が奇数バイトの場合に本ビットがセットされます。	(1) ID命令を正しく指定してください。(2) イニシャルデータ設定を正しく指定してください。(3) ASCII/HEX変換時,リード/ライトで処理点数を偶数バイトに設定してください。
1	未使用	_	_
2	未使用	_	_
3	未使用	_	_
4	未使用	_	_
5	未使用	_	_
6	未使用	_	_
7	IDシステムエラー3 (ERR_7F)	IDシステムエラー	不具合の詳細内容を付けて恐れ入ります が最寄りの代理店または営業所へ説明・ 相談してください。
8	IDシステムエラー2 (ERR_7E)	IDシステムエラー	不具合の詳細内容を付けて恐れ入ります が最寄りの代理店または営業所へ説明・ 相談してください。
9	IDシステムエラー1 (ERR_79)	IDシステムエラー	不具合の詳細内容を付けて恐れ入ります が最寄りの代理店または営業所へ説明・ 相談してください。

*1 名称横の(ERR **)は、オムロン製RFID システムのエラーコードです。

ビット	名 称*1	内 容	処 置
10	タグ不在エラー (ERR_72)	アンテナの交信領域内に、交信可能なID タグが存在しない場合に本ビットがセッ トされます。	 (1)アンテナとIDタグ間の距離を確認し、交信距離が確保されるようにしてください。 (2)アンテナとIDタグ間の軸ずれを少なくしてください。 (3)アンテナの周囲ノイズを測定し、過度のノイズが発生している場合は、ノイズ源を取り除いてください。(5.1.3項(4)ノイズレベル測定参照) (4)アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (5)ユニットに接続しているアンテナ・アンプとIDタグを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。 (6)使用可能なアンテナ・アンプおよびIDタグでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。
11	プロテクトエラー (ERR_7D)	ライトプロテクト設定された領域に、書込 んだ場合に本ビットがセットされます。	 (1) IDタグに書込む先頭アドレス指定,処理 点数指定を正しく設定してください。 (2) ライトプロテクト設定エリアの開始ア ドレスと終了アドレスを正しく設定し てください。 (3) ライトプロテクト有効/無効設定を無 効にしてライトプロテクトを解除して ください。
12	タグ通信エラー (ERR_70)	IDタグとの交信が、正常に終了しなかった場合に本ビットがセットされます。	(1) アンテナの交信領域内のIDタグの数は 1個にしてください。 (2) アンテナの周囲ノイズを測定し、過度 のノイズが発生している場合は、ノイ ズ源を取り除いてください。(5.1.3項(4) ノイズレベル測定参照) (3) IDタグの移動速度を遅くしてください。 (4) アンテナとIDタグ間の距離を確認し、 交信距離が確保されるようにしてください。 (5) 2台以上のアンテナを使用する場合、アンテナ間の距離を離してください。 (6) ユニットに接続しているアンテナ・アンプとIDタグを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。 (7) 使用可能なアンテナ・アンプおよびID タグでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。
13	アドレスエラー (ERR_7A)	IDタグのアドレス指定可能範囲を超えて, 読出し,書込みを実行しようとした場合に 本ビットがセットされます。	(1)IDタグのメモリの先頭アドレス指定, 処理点数指定を正しく設定してください。

*1 名称横の(ERR_**)は、オムロン製RFID システムのエラーコードです。

ビット	名 称*1	内 容	処 置
14	ベリファイエラー ASCII/HEX 変換エラー (ERR_71)	IDタグへ正常に書込みができなかった場合に本ビットがセットされます。 ASCII/HEX変換ありでリードしたときにタグに変換不可データが含まれていた場合に本ビットがセットされます。	 (1) IDタグの移動速度を遅くしてください。 (2) アンテナの周囲ノイズを測定し、過度のノイズが発生している場合は、ノイズ源を取り除いてください。(5.1.3項(4) ノイズレベル測定参照) (3) ASCII/HEX変換ありでリードしたとき、IDタグに"0"~"9"、"A"~"F"以外のデータが含まれないようにしてください。
15	アンテナ異常 (ERR_7C)	アンテナまたはアンプが接続されていないか, 故障している場合に本ビットがセットされます。	(1)アンプ・アンテナがユニットに正しく接続されているか確認してください。(2)ユニットに接続しているアンテナ・アンプを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。(3)使用可能なアンテナ・アンプでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。


*1 名称横の(ERR_**)は、オムロン製RFID システムのエラーコードです。


表7.2 処理結果格納エリア(TESTモード時)

値	名	水/.2 処理結果恰納エリア(IESIモー	処 置
Е070Н	タグ通信エラー	IDタグとの交信が、正常に終了しなかった場合にセットされます。	 (1)アンテナの交信領域内のIDタグの数は 1個にしてください。 (2)アンテナの周囲ノイズを測定し、過度 のノイズが発生している場合は、ノイズ源を取り除いてください。(5.1.3項(4)ノイズレベル測定参照) (3) IDタグの移動速度を遅くしてください。(4)アンテナとIDタグ間の距離を確認し、交信距離が確保されるようにしてください。 (5) 2台以上のアンテナを使用する場合、アンテナ間の距離を離してください。 (6) ユニットに接続しているアンテナ・アンプとIDタグを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。 (7)使用可能なアンテナ・アンプおよびIDタグでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。
Е072Н	タグ不在エラー	アンテナの交信領域内に、交信可能なID タグが存在しない場合にセットされます。	 (1)アンテナとIDタグ間の距離を確認し、交信距離が確保されるようにしてください。 (2)アンテナとIDタグ間の軸ずれを少なくしてください。 (3)アンテナの周囲ノイズを測定し、過度のノイズが発生している場合は、ノイズ源を取り除いてください。(5.1.3項(4)ノイズレベル測定参照) (4)アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (5)ユニットに接続しているアンテナ・アンプとIDタグを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。 (6)使用可能なアンテナ・アンプおよびIDタグでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。
Е079Н	IDシステムエラー1	IDシステムエラー	不具合の詳細内容を付けて恐れ入ります が最寄りの代理店または営業所へ説明・ 相談してください。
Е07АН	アドレスエラー	IDタグの設定可能なアドレス範囲を超えて、読出し、書込みを実行した場合にセットされます。	(1) IDタグのメモリの先頭アドレス指定, 処理点数指定を正しく設定してください。
Е07СН	アンテナ異常	アンテナが接続されていないか, 故障して いる場合にセットされます。	(1)アンプ・アンテナがユニットに正しく接続されているか確認してください。(2)ユニットに接続しているアンテナ・アンプを確認し、使用可能な機種であるかどうか確認してください。(3)使用可能なアンテナ・アンプでも発生する場合は、故障の可能性があるため交換してください。

7 – 7

7.4 マスタ局の「ERR.」LEDが点滅した場合のフロー





*1 短絡, 逆接続, 断線, 終端抵抗, FG接続, 総延長距離, 局間距離をチェックする。

付

付 録


付1 交信時間(参考)

IDタグのタイプ別に、RFIDインタフェースユニットとIDタグとの交信時間を示します。 適応するIDタグとアンテナの組合せは、オムロン(株)製RFIDシステムV680シリーズ の取扱説明書を参照してください。


(1) EEPROMタイプ (1kバイト) : V680-D1KP□□

交信速度設定	コマンド	交信時間(ms) N:処理バイト数
	リード	$T=1.3\times N+31$
標準モード	ライト (ベリファイあり)	$T=2.2\times N+58$
	ライト (ベリファイなし)	$T=1.9 \times N+56$
	リード	$T=1.0\times N+29$
高速モード	ライト (ベリファイあり)	$T=1.8 \times N+51$
	ライト (ベリファイなし)	$T=1.5 \times N+47$

● 交信速度:標準モード



● 交信速度:高速モード




(2) FRAMタイプ (2kバイト) : V680-D2KFロロ/V680S-D2KFロロ

交信速度設定	コマンド	交信時間(ms) N:処理バイト数	
	リード	$T=1.2\times N+30$	
標準モード	ライト (ベリファイあり)	$T=2.6 \times N+49$	
	ライト (ベリファイなし)	$T=1.3\times N+49$	
	リード	$T = 0.9 \times N + 27$	
高速モード*1	ライト (ベリファイあり)	$T=1.9\times N+49$	
	ライト (ベリファイなし)	$T = 0.9 \times N + 49$	


*1 交信指定にFIF0トリガ,FIF0リピートを指定した場合,IDタグ交信速度設定が高速モード設定であっても、標準モードの交信時間となります。

付-1





● 交信速度:高速モード




(3) FRAMタイプ (8kバイト/32kバイト) : V680-D8KFロロ/V680-D32KFロロ


交信速度設定	コマンド	交信時間(ms) N:処理バイト数	
	リード	$T=1.3\times N+30$	
標準モード	ライト (ベリファイあり)	$T=1.6 \times N+59$	
	ライト (ベリファイなし)	$T=1.3\times N+59$	
	リード	$T=0.8 \times N + 25$	
高速モード*1	ライト (ベリファイあり)	$T=1.1\times N+41$	
	ライト (ベリファイなし)	$T=0.9\times N+40$	

*1 交信指定にFIF0トリガ, FIF0リピートを指定した場合, IDタグ交信速度設定が高速モード設定であっ ても,標準モードの交信時間となります。

● 交信速度:標準モード



● 交信速度:高速モード




付

付2 処理時間(参考)

処理時間は、ID命令実行要求 (RYn4) をONしてから、ID命令完了 (RXn4) がONするまでの時間です。

IDタグのタイプ別に処理時間を示します。

リンクリフレッシュ時間, リンクスキャンタイムの詳細はマスタユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。



(1) EEPROMタイプ (1kバイト) : V680-D1KP□□

(a) 処理バイト数10バイト, リモートネットVer.1モード, 伝送速度10Mbps, 接続 台数1台(最終局番2, 占有局数2), 交信異常局, リトライなし, ブロック保 証なし, 非同期の場合

EEPROMタイプIDタグ処理時間 (例1)

交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード	10	$59 + 2 \times T$
標準モード	ライト (ベリファイあり)		$98 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$93 + 2 \times T$
	リード		$54 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$86 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$78 + 2 \times T$

*1 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モードの処理時間となります。

付 - 3

(b) 処理バイト数122バイト, リモートネットVer. 2モード, 伝送速度10Mbps, 接 続台数1台(最終局番2, 占有局数2, 8倍設定), 交信異常局, リトライなし, ブロック保証なし、非同期の場合

EEPROMタイプIDタグ処理時間(例2)

交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード		$306 + 2 \times T$
標準モード	ライト (ベリファイあり)	122	$445 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$407 + 2 \times T$
	リード		$267 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$389 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$347 + 2 \times T$

^{*1} 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モー ドの処理時間となります。

(2) FRAMタイプ (2kバイト) : V680-D2KF□□ ✓ V680S-D2KF□□

(a) 処理バイト数10バイト, リモートネットVer.1モード, 伝送速度10Mbps, 接続 台数1台(最終局番2,占有局数2),交信異常局,リトライなし,ブロック保 証なし, 非同期の場合

FRAMタイプIDタグ (メモリ容量2,000バイト) 処理時間 (例1)

交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード		57 + 2 × T
標準モード	ライト (ベリファイあり)	10	$93 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$80 + 2 \times T$
	リード		$51 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$85 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		74 + 2 × T

- *1 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モー ドの処理時間となります。
- (b) 処理バイト数122バイト, リモートネットVer. 2モード, 伝送速度10Mbps, 接 続台数1台(最終局番2, 占有局数2, 8倍設定), 交信異常局, リトライなし, ブロック保証なし, 非同期の場合

FRAMタイプIDタグ (メモリ容量2,000バイト) 処理時間 (例2)

交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード	122	$292 + 2 \times T$
標準モード	ライト (ベリファイあり)		$485 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$327 + 2 \times T$
	リード		$253 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$399 + 2 \times T$
	ライト(ベリファイなし)		$276 + 2 \times T$

^{*1} 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モー ドの処理時間となります。

- (3) FRAMタイプ (8kバイト/32kバイト) : V680-D8KFロロ/V680-D32KFロロ
 - (a) 処理バイト数10バイト, リモートネットVer.1モード, 伝送速度10Mbps, 接続 台数1台(最終局番2,占有局数2),交信異常局,リトライなし,ブロック保 証なし, 非同期の場合

FRAMタイプIDタグ	(メモリ容量8kバイト	32kバイト)	奶理時間 (例1)

交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード	10	$58 + 2 \times T$
標準モード	ライト (ベリファイあり)		$93 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$90 + 2 \times T$
	リード		$48 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$69 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$65 + 2 \times T$


- *1 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モー ドの処理時間となります。
- (b) 処理バイト数122バイト, リモートネットVer.2モード, 伝送速度10Mbps, 接 続台数1台(最終局番2, 占有局数2, 8倍設定), 交信異常局, リトライなし, ブロック保証なし, 非同期の場合


FRAMタイプIDタグ(メモリ容量8kバイト、32kバイト)処理時間(例2)


交信速度設定	コマンド	処理バイト数 (バイト)	処理時間 (ms) T:シーケンススキャンタイム +リンクリフレッシュ時間
	リード	122	$305 + 2 \times T$
標準モード	ライト (ベリファイあり)		$373 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$337 + 2 \times T$
	リード		$239 + 2 \times T$
高速モード *1	ライト (ベリファイあり)		$293 + 2 \times T$
	ライト (ベリファイなし)		$267 + 2 \times T$

*1 交信指定が、FIF0トリガ、FIF0リピートの場合、交信速度設定が高速モードであっても、標準モー ドの処理時間となります。

付3 外形寸法図







単位:mm

付4 EMC指令·低電圧指令

欧州域内で発売される製品に対しては、1996年から欧州指令の一つであるEMC指令への適合証明が法的に義務づけられています。また、1997年から欧州指令の一つである 低電圧指令への適合も法的に義務づけられています。

これらに適合していると製造者が認めるものは、製造者自らが適合宣言を行い、"CE マーク"を表示する必要があります。

(1) EU域内販売者責任者

EU域内販売責任者は下記のとおりです。

会社名: Mitsubishi Electric Europe BV

住 所: Gothaer Strasse 8, 40880 Ratingen, Germany

付4.1 EMC指令適合のための要求

EMC指令では、 "外部に強い電磁波を出さない:エミッション(電磁妨害)"と "外部 からの電磁波の影響を受けない:イミュニティ(電磁感受性)"の双方について規定します。

本項で示すのは、RFIDインタフェースユニットを使用して構成した機械装置をEMC指令に適合させる際の注意事項をまとめたものです。

なお、記述内容は弊社が得ている規制の要求事項や規格をもとに作成した資料ですが、本内容に従って製作された機械装置全体が上記指令に適合することを保証するものではありません。

EMC指令への適合方法や適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。

付4.1.1 制御盤内への設置

RFIDインタフェースユニットは開放型機器であり、必ず制御盤内に設置して使用する必要があります。

これは、安全性の確保のみならず、RFIDインタフェースユニットから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。

(1) 制御盤

- ・制御盤は導電性としてください。
- ・制御盤の天板,底板などをボルトで固定するときは,塗装をマスクして面接触が図れるようにしてください。
- ・制御盤内の内板は制御盤本体との電気的接触を確保するために、本体への取付ボルト部分の塗装をマスクし、可能な限り広い面で導電性を確保してください。
- ・制御盤本体は高周波でも低インピーダンスが確保できるよう太い接地線で大地 に接地してください。

・制御盤の穴は直径が10cm未満となるようにしてください。10cm以上の穴は電波 が漏れる可能性があります。

また、制御盤扉と本体の間にすき間があると電波が流れるため、極力すき間の ない構造としてください。

(2) 接地線のとりまわし

接地のとりまわしは下記に示すようにして行ってください。

・ユニットの近くに制御盤への接地点を設けて、可能な限り太く短い(線長は30cm 程度またはそれ以下)接地線(接地用電線)でFG端子(フレームグランド)を接地 してください。FG端子は、ユニット内部で発生したノイズを大地に落とす役目 をしていますので、接地線は可能な限り低インピーダンスを確保しておく必要 があります。

また、接地線は短く配線する必要があります。接地線はノイズを逃す役目をし ています。

接地線自体に大きなノイズを帯びているため、短く配線することはそれ自体が アンテナになることを防ぐ意味を持っています。


(3) 外部電源

- ・外部電源にはCEマーク適合品を使用し、FG端子は必ず接地してください。
- ・ユニット電源端子に接続する電源線の長さは、10m以下としてください。


(4) CC-Link

・制御盤からの出口に近いCC-LinkユニットまたはCC-Link各局に接続されるケー ブルのシールドは、必ずユニットまたは各局から30cm以内で接地してください。 CC-Link専用ケーブルは、シールドケーブルになっています。

下記のように外皮を一部取り除いて露出させたシールド部をできるだけ広い面 積で接地してください。



- ・CC-Link専用ケーブルは、必ず指定のケーブルを使用してください。
- ・CC-LinkユニットおよびCC-Link各局と制御盤内のFGラインとの接続は、下記の ようにFG端子で行ってください。



・ユニット電源および外部供給電源に接続する電源は、CE適合品を使用してくだ さい。また、FG端子は、必ず接地してください。

(5) その他

(a) フェライトコア


フェライトコアは、放射ノイズの30MHz~100MHzの帯域のノイズ低減に効果が あります。

制御盤外へ引き出されるシールドケーブルのシールド効果が十分得られない 場合は、同梱のフェライトコアの装着を推奨します。

フェライトコアは、ケーブルが制御盤外へ引き出される直前に装着してくだ さい。装着位置が適切でないと、フェライトコアの効果がなくなります。

外部供給電源に接続する端子には、フェライトコアをユニットより4cm離して 取り付けてください。

装着例




(b) ノイズフィルタ(電源ラインフィルタ)

ノイズフィルタは、伝導ノイズに対して効果のある部品です。ノイズフィル タを取り付ければ、よりノイズを抑制できます。(ノイズフィルタは、10MHz 以下の帯域の伝導ノイズ低減に有効です。)

基本ユニットの外部供給電源、および増設ユニットの外部供給電源にはノイ ズフィルタを接続してください。ノイズフィルタはTDKラムダ株式会社製 MA1206と同等の減衰特性を持ったものとしてください。ただし、EN61131-2 規格のゾーンAで使用する場合は不要です。

ノイズフィルタを取り付ける際の注意事項を下記に説明します。

・ノイズフィルタの入力側と出力側の配線は束ねないでください。 束ねると フィルタでノイズ除去された入力側配線に, 出力側のノイズが誘導されます。



・ノイズフィルタの接地端子は、可能な限り短い配線(10cm程度)で制御盤に接地してください。

付4.2 低電圧指令適合のための要求

ユニットは、DC24Vの定格電圧で動作します。

AC50V未満およびDC75V未満の定格電圧で動作するユニットについては、低電圧指令の対象範囲外になっています。

製品保証内容

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はお買い上げいただいた販売店を通してご返却いただき、無償で製品を修理させていただきます。

■無償保証期間

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後1年間とさせていただきます。ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から18ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また修理品の無償保証期間は、修理前の保証期間を超えて長くなることはありません。

■無償保証範囲

使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに 記載された条件、注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。 生産中止に関しましては、販売店経由にて連絡いたします。
- (2) 生産中止後の製品供給(補用品も含む)はできません。

機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責任に帰することができない事由から生じた損害、当社の製品の故障に 起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無に問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、 事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、お断りなしに変更される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

付 - 11

索 引

【 E】 EMC指令····································	【か】 外形寸法図・・・・・・・・・・ 付- 6 概要・・・・・・・ 1- 1
【 F】 FIF0トリガ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	書込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【I】 IDタグ・・・・・・・ 2- 4 IDタグ交信設定・・・・ 3-13 IDタグ交信速度設定・・・・ 3-13 IDタグを信速度設定・・・・ 3-13 IDタグとの交信方法・・・・ 6- 1 IDタグのメモリ・・・・ 5- 6	【き】 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[L] LED4-8	【こ】 交信時間・・・・・・・ 付-1 交信指定別制御方法・・・・・・ 6-4 交信テスト・・・・・・ 5-3
RUNモード・・・・・・・・・・・・3-4,5-1	構成機器一覧・・・・・・・・・・・・ 2- 4
【 T】 TESTモード・・・・・・・・・・・・・・・3-4,5-1	【さ】 サンプルプログラム・・・・・・・ 6- 9
【U】 UIDリード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	【し】 システム構成・・・・・・・・ 2- 1 締付けトルク範囲・・・・・・・・ 4- 1
【あ】 安全上のご注意・・・・・・・・・・ A- 1 アンテナ・・・・・・・・・・・ 2- 4	仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3- 1 初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3- 4
アンテナケーブルの着脱方法・・・・・・ 4-14 アンプ・・・・・・・・・・ 2- 4 アンプ内蔵タイプアンテナ・・・・・・ 2- 4 アンプ分離タイプアンテナ・・・・・ 2- 4	【せ】 性能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【 う】 運転までの設定と手順・・・・・・・・・・ 4- 6	設置環境······ 4-2 全体構成····· 2-3
【え】 エラー詳細一覧・・・・・・・ 7- 1	【そ】 総称······ A-11
【お】 オート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

索引 - 1		索引 - 1

【て】 低電圧指令・・・・・付-10 データフィル・・・・6-3 適用システム・・・・・2-1 電源・・・・・・3-2,4-13 電源供給端子の配線・・・・4-13
特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【の】 ノイズ測定・・・・・・・・ 6-3 ノイズレベル測定・・・・・・ 5-5
【は】 配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【ふ】 プログラミング時の注意事項 · · · · · · · 6- 1
【め】 命令······6-2
【よ】 読出し・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-4
【ら】 ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【り】リード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

索引 - 2 索引 - 2



営業統括部

<u>〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル)</u> TEL(03)3288-1103 FAX(03)3288-1575

東日本営業支社(関東甲信越以北担当)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(ヒューリック九段ビル) TEL(03)3288-1743 FAX(03)3288-1575

中日本営業支社(中部·北陸地区担当)

〒451-0045 名古屋市西区名駅2-27-8(名古屋プライムセントラルタワー 18F) TEL(052)565-3435 FAX(052)541-2558

西日本営業支社(近畿地区担当)

〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル 7F) TEL(06)6347-2926 FAX(06)6347-2983

中四国支店(中国:四国地区担当)

〒730-0037 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) TEL(082)248-5390 FAX(082)248-5391

九州営業支社(九州地区担当)

〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-14(紙与渡辺ビル) TEL(092)721-2202 FAX(092)721-2109

オペレーションに関するお問い合わせは

名古屋事業所 技術サポートセンター

TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045 受付/9:00~17:00 月曜~金曜 (土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日)

形名 | ECL2-V680D-MAN-JP

50CM-D180158-A(1401)MEE